Rinnai

取扱説明書

このたびは、ガスふろ給湯器をお買い上げいただきま してありがとうございます。

この取扱説明書には、ガスふろ給湯器を安全に正しく 使用していただくために必要な注意事項、使用方法が 記載されています。本機器を使用する前によく読み、 十分に理解した上でご使用ください。

この取扱説明書はいつでも使用できるように大切に保管し、使用方法が分からないときにお読みください。 保証書は裏表紙にあります。お買い上げ日、販売店名、 保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。 来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。



ガスふろ給湯器

RUF-VK2400 シリーズ RUF-VK2010 シリーズ RUF-VK2000 シリーズ RUF-VK1610 シリーズ RUF-VK1600 シリーズ

この取扱説明書の3ページをご覧になり、ご使用の製品の品名をお確かめください。



はじめに

◆◆◆ 本書の使いかた

初めてお使いになるときには、ひと通りお読みください。 使いかたが分からなくなったときなどは、次ページの「もくじ」から該当する項目 を探して、そのページをご覧ください。

◆◆◆ 本書の構成

本書は、以下の9の項目から構成されています。

安全のための注意

……本品を使用する上での注意事項を記載しています。機器をお使いになる前に、必ずお読みください。

各部のなまえとはたらき

……機器本体およびリモコンの各部の名称と機能を記載しています。

準備してください

……最初にお使いになる際にしていただきたい内容を記載しています。

台所や洗面所でお湯を使う

……給湯温度の変えかたなどを記載しています。

おふろを沸かすとき

……自動でおふろを沸かす基本的な使い方から、予約運転でおふろを沸かす、 ちょっとすすんだ使いかたまで、おふろ沸かしについての操作方法を記 載しています。

おふろに入る・浴室でお湯を使う

……浴槽のお湯をおいだきしたり、シャワーを浴びたり。浴室での操作について記載しています。

各種設定・その他の機能

……付加的な機能を記載しています。

メンテナンス&サービス

……凍結予防の方法や日常のお手入れ方法および、機器の症状別の対処法や 故障表示について記載しています。アフターサービスを依頼される場合 も、まずはここをお読みください。

仕様・用語集

……本製品の仕様や本書に使われている用語の説明などを記載しています。

付属品:

- 取扱説明書(本書)
- ●リンナイ連絡先一覧表

別売品:

- ●浴室リモコン BC-120V BC-100V(T) BC-100VC(A)
- ●台所リモコン MC-120V MC-100V MC-100VC(A)
- ●増設リモコン SC-120 SC-100V

◆◆◆ 本書で使用する絵表示について

参照ページおよび参照個所

しくみ 仕組みの説明

音声案内

▼ ヒント 使いかたのヒント

Д♪••• メロディ付き音声案内

□ 情報 詳細な情報

∠>~

メロディのお知らせ音

※安全にお使いいただくためのご注意に関する絵表示については、4ページを参照してください。

もくじ

はじめ	0に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
もくじ	;	2
品名·		3
安全の)ための注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
各部の)なまえとはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
準備し	てください	
	初めて使うとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
	時計を合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
台所や	洗面所でお湯を使う	
	お湯を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
	給湯温度を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
	優先スイッチの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
おふろ	を沸かすとき	
	自動運転でおふろを沸かす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
	予約運転でおふろを沸かす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
	ふろ設定湯量を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
	ふろ設定温度を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
	保温時間を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
おふろ	に入る・浴室でお湯を使う	
	お湯やシャワーを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
	おふろをあつくする(おいだき)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
	おふろをぬるくする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
	おふろのお湯をふやす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
	浴室から人を呼ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
各種設	定・その他の機能	
	リモコン表示の節電設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
	音声やメロディの大きさを変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
	増設リモコンの操作音を消す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
	ナンス&サービス	
	冬期の凍結による破損予防について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
	長期間使用しないとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	点検のポイントとお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
	故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
	アフターサービスについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
仕様・	用語集	
	仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	58
	用語集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
保証書	皇 重	表紙





お客様がご使用のガスふろ給湯器の品名は、機器本体に表示されています。 表より、製品のタイプと型式名を確認してください。

◆◆◆ 自動湯はりタイプ

品 名	型 式 名	
RUF-VK2400SAW(A)	RUF-VK2400SAW(A)	
RUF-VK2400SAT(A)	RUF-VK2400SAT(A)	
RUF-VK2400SABOX(A)	RUF-VK2400SABOX(A)	
RUF-VK2010SAW(A)	RUF-VK2000SAW(A)	
RUF-VK2000SAW(A)	RUF-VK2000SAW(A)	
RUF-VK2010SAT(A)	RUF-VK2000SAT(A)	
RUF-VK2000SAT(A)	RUF-VK2000SAT(A)	
RUF-VK2010SABOX(A)	RUF-VK2000SABOX(A)	
RUF-VK2000SABOX(A)	RUF-VK2000SABOX(A)	
RUF-VK2010SAT-L(A)	RUF-VK2000SAT-L(A)	
RUF-VK2000SAT-L(A)	RUF-VK2000SAT-L(A)	
RUF-VK2010SAB-L(A)	RUF-VK2000SAB-L(A)	
RUF-VK2000SAB-L(A)	RUF-VK2000SAB-L(A)	
RUF-VK1610SAW(A)	RUF-VK1610SAW(A)	
RUF-VK1600SAW(A)	RUF-VK1610SAW(A)	
RUF-VK1610SAT(A)	RUF-VK1610SAT(A)	
RUF-VK1600SAT(A)	RUF-VK1610SAT(A)	
RUF-VK1610SABOX(A)	RUF-VK1610SABOX(A)	
RUF-VK1600SABOX(A)	RUF-VK1610SABOX(A)	

安全のための注意

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる危害・損害の程度を次のように区分しています。お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容は下図の通りです。よく理解して正しくお使いください。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

<u></u> **♠**警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

<u></u> 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

この表示は本機器を安全・快適 に使うため、是非理解していた だきたい事柄を示しています。

◆◆◆ 絵表示の意味



-般的な危険 警告 注意



火災注意



高温注意



感電注意



一般的な禁止



触れないこと



ぬれ手禁止



分解禁止



火気禁止



必ず行うこと



電源プラグを コンセントから 抜く



必ずアース線を 接続する

⚠危険

ガス漏れ時の処置

●ただちに使用をやめガス栓を閉じ、窓 や戸を開けてから、もよりのガス事業 者(供給業者)へご連絡ください。





使用をやめガス栓 を閉じる。



窓を開ける。



もよりのガス事業 者(供給業者)に連絡 する。

●係員が処置するまでは、電気製品(換気扇など)の スイッチ操作や電源プラグの抜き差し、マッチ・ラ イターなどの使用は絶対にやめてください。周辺で 電話を使用しないでください。

火や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

火を使ったり 電源プラグの 抜き差し禁止





電気器具 (換気扇など) のスイッチの「入・切」禁止







ガスのにおいのする 場所での電話の 使用禁止





安全のための注意

危険

屋内に設置しない

●この機器は屋外設 置用です。屋内や 浴室内に設置しな いでください。



不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因になり大変危険です。

警告


ガスの種類と電源を確認

- 機器前面の、下図に示す位置に銘板を貼付してあります。
- 銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)および 電源(電圧・周波数)を確認してください。銘板に 表示のガス、電源以外では使用しないでください。 異なるガスや電源で使用すると、爆発点火や不完全 燃焼により、一酸化炭素中毒や火災、機器破損の原 因となります。

不明な点はお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。

移設や移転の場合は、販売店/転居先のガス事業者(供給業者) へご相談ください。





引火のおそれのあるものの使用禁止 スプレー缶厳禁

- ●機器や排気口、排気筒トップの周囲には、引火しやすいもの(ガソリン、ベンジン、灯油など)やスプレーなどを置いたり、使用したりしないでください。引火して、火災のおそれがあります。
- ●機器や排気口、排気筒トップの周囲にスプレー缶、 カセットコンロ用ボンベなどを置かないでください。熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶 が爆発するおそれがあります。

- LUMP -

囲い禁止

● 増改築などによって屋内の状態にしたり、ビニール や波板などで囲いをしないでください。 不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因になります。



工事は資格必要

● この機器の設置・移動および付帯工事には専門の資格・技術が必要です。工事は必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

入浴時のご注意

● 浴槽に潜らないでください。 思わぬ事故の原因となります。


ガスの接続について

●この機器のガス接続はねじ接続です。ガス接続工事 はお買い上げの販売店またはもよりのガス事業者 (供給業者) へ依頼してください。

♠ 警告

可燃物に注意

- ●機器や排気口・排気筒トップの周囲には燃えやすい もの(木材、紙、洗濯物)を置かないでください。 火災など、思わぬ事故の原因となります。
- 機器や排気筒トップは、周囲のものとは常に下記の 離隔距離を確保してください。



※別売の排気アダプターを使用して排気の吹き出し方向を変更 している場合、排気の吹き出し方向の離隔距離は60cm以上必要です。

入浴するときはやけどに注意

● 入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確認してく ださい。

浴槽内のお湯の上下に温度差が生じることがありますので、お湯を十分にかきまぜてから確認してください。

● おいだきのときは循環金具が熱くなったり循環金具から熱いお湯が出ますので、手や体を近づけないでください。



高温注意





異常時の処置 地震・火災などの緊急のときには


●機器の異常(排気口から煙が出るなど)、臭気、異常音、水漏れなどに気づいたときは、すぐに使用をやめ、下記の処置をして、販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。

◯◯ P57「アフターサービス(点検・修理など)を 依頼される前に」

① 運転スイッチを「切」にする。



② 給湯栓を閉じる。





④ 電源プラグを抜く。(分電盤の専用ブレーカーを「切」にしてください)




・地震、火災など緊急のときも同様に処置してください。

※これはガスが漏れたときの処置方法ではありません。ガス漏れに気づいたときは・・・

□ P4「ガス漏れ時の処置」

改造・分解禁止

●絶対に改造・分解は行わないでください。 改造・分解は一酸化炭素中毒など思わぬ事故や火 災、故障の原因となります。



安全のための注意(つづき)

⚠ 警告

お湯を使うときはやけどに注意

- お湯を使うときは給湯温度表示を確認 し、必ず手でお湯の温度を確認し、湯 温が安定してから使用してください。
- 0
- ●以下の場合には、一瞬熱いお湯が出ることがありますので、出始めのお湯は体にかけないでください。 特に小さなお子さまには一人でお湯を使わせないでください。
 - ・お湯を一度止めて再度使用するとき
 - ・高温のお湯を使った直後
 - ・お湯の流量を急に少なくした場合
 - ・夏期など水温の高い時期にお湯をごく少流量で使おうとした場合
 - ・トイレの水を流すなどして給水圧が変化した場合
- ●シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しないでください。突然熱湯や冷水が出て、熱湯でやけどをしたり冷水が出て思わぬ事故につながることがあります。
- 給湯栓でお湯の流量を少なくしすぎると、熱いお湯が出たり、水になったりします。 特に水温が高いときは、給湯温度を低くしても湯量が少ないと熱いお湯が出ることがあります。こんなときは湯量を増やすか、水と混ぜてお使いください。
- 給湯使用中はシャワー金具や水栓本体が熱くなりま すので、やけどにご注意ください。

無理な力を加えない

機器本体や付帯設備の上に乗ったり、重量物をのせたりしないでください。

けがや故障の原因となります。機器に無理な力が加 わると、破損や故障の原因となります。



電気事故防止のために

●電源コードを加工したり無理な力を加えないでくだ さい。感電、ショートや発火のおそれがあります。





●電源プラグは確実に差し込んでください。差し込みがゆるいと、感電や火炎の原因になります。





●傷んだ電源プラグ・電源コードは使用しないでくだ さい。





●感電のおそれがありますので、ぬれた手で電源プラ グをさわらないでください。





●電源プラグのコンセント差込部の刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は、乾いた布で拭いてください。火災の原因になります。







感電注意

警告

許容電力以上の使用禁止

● コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、 たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災 の原因となります。

アース必要

●この機器はアースが必要です。アース されていることを確認してください。 故障や漏電のときに感電するおそれが あります。



アースの取り付けは販売店にご相談ください。

優先スイッチ使用時のご注意 (リモコンを2個以上設置しているお宅の場合)

●優先スイッチを使用する場合、他の人がお湯を使用していないか確認してください。



優先を切り替え給湯温度が変更される と、思わぬ熱いお湯が出てやけどをし たり、冷水が出て思わぬ事故やけがの 原因となります。

●優先を切り替えたときには、必ずリモコンで給湯設 定温度を確認してください。 温度が変わっていることがあります。

使用中の外出・就寝禁止

● 給湯したまま、就寝・外出はしないでください。 思わぬ事故の原因となります。

浴槽のふたに関する注意

● 浴槽のふたの上に乗ったり、手をついたりしないでください。

ふたが外れておぼれたり、やけどをするなど思わぬ 事故の原因となります。

機器や排気筒トップがシートで覆われている ときは使用しない

● 外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時など、シートで機器本体や排気筒トップを覆うことがあります。このような場合は使用しないでください。不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因となります。

お子様に対する注意

- ●浴室で遊ばせないでください。 おふろを沸かしているときなど浴槽に水のある場合 は特に、浴槽に落ちておぼれるなど思わぬ事故の原 因となることがあります。
- ●子供だけで入浴させたり、お湯を使わせたりしないでください。

思わぬ事故の原因となります。

● 浴槽に潜ったりしないように注意してください。 思わぬ事故の原因となります。

ゆらぎのシャワー使用上の注意

- ◆次の方はゆらぎのシャワーを使用しないでください。体調をくずすことがあります。
- ①妊娠中の方
- ②医者から入浴を禁じられている方
- ③お酒を飲んだあとや深酒をされた方
- ④高血圧の方
- ⑤体力の弱っている方
- ⑥体調の悪い方

安全のための注意いづき)

注意

つららに注意

● 冬期は特に、排気口の下に立ち入らないでください。 積雪時の雪解け水や排気中の水分が凍結して、つら らとなって落下し、けがの原因となります。

高温のお湯を水と混ぜて使うとき

● やけど防止のため、お湯を出すときは先に給水栓を開け、次に給湯栓を開けてください。お湯を止めるときは先に給湯栓を閉じ、次に給水栓を閉じてください。(混合水栓の場合)

用途について

●台所、洗面所、浴室などの給湯やシャワーおよびお ふろへの湯はり以外の用途には使用しないでくださ い。

これ以外の用途に使用すると、思わぬ事故の原因となります。

電源コードを持って引き抜かない

●電源コードを引っぱってプラグを抜かないでください。コードが断線して発熱・発火の原因となります。



他の機器との接続について

● この機器を太陽熱温水器と接続する場合は、必ず別 売のソーラー対応ユニットを使用してください。

オーバーフロー口から排出される水について

◆オーバーフローロから排出される水を飲料用・飼育 用などに使用しないでください。

排気口、排気筒トップに指や棒を入れない

● 排気口、排気筒トップに指や棒を入れないでくださ い。


けがや故障の原因となります。

配管カバー・据置台について

●配管カバーや据置台を使用している場合、そのフロントカバーが確実に固定されていることを確認してください。また、定期的に点検してください。 化粧ビスがゆるんだり外れていたり、下部差込個所が外れているとフロントカバーが外れて思わぬ事故の原因となります。

配管カバーや据置台のフロントカバーの固定については…

P48「配管カバー・据置台のフロントカバーについて」



排気口、排気筒トップでのやけどに注意

● 使用中、使用直後は排気□や排気筒トップとその周 辺は高温になりますので、さわらないでください。



接触禁止



機器を廃棄する場合(乾電池に関する注意)

●機器を取り替えた場合、これまでご使用になっていた機器は専門の業者に処理を依頼してください。 お客様が処理する場合、乾電池を使用している機器は乾電池を取り外してから正しく処理してください。

お願い

入浴剤や洗剤などについて

● 硫黄、酸、アルカリ、塩を含んだ入浴剤や洗剤、また沈殿物が生じるような入浴剤は使用しないでください。

熱交換器の腐食や故障の原因となります。 異常に気づいたときはすぐに使用をやめてください。

- 泡の出る入浴剤は使用しないでください。 使用した場合、循環不良となりおふろ沸かしができません。
- 塩素系のカビ洗浄剤、酸性の浴室用洗剤、塩素系または酸性の消臭剤、塩などが機器やガス管などにかかったときは、すぐに十分に水洗いをしてください。 思わぬ事故や故障の原因となります。
- 入浴剤や洗剤は、その商品の注意文をよく読んでご使用ください。



入浴剤注意

My on it of the state of the st

水による着色について

● 給水配管が新しい場合や水質によっては、銅イオンがわずかにお湯の中に溶出し、青色の化合物が生成され、浴槽やタオルなどが青くみえることがあります。健康上支障ありませんが、中性洗剤で洗い、よくすすぐと発色しにくくなります。

お手入れの際の注意

- ●お手入れは機器が冷めてから行ってください。
- サがには十分ご注意ください。
- ●機器やリモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。

表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。

●浴槽、洗面台はこまめに掃除して清潔にお使いくだ さい。

飲用・調理用に使うときは

機器内に長時間たまった水や朝一番にお使いのお湯は、飲んだり調理に用いないで、雑用水としてお使いください。

断水時のご注意

- ●断水すると使用できません。(おいだきすることもできません)また、使用中に断水すると停止します。
- 給湯栓や給水栓を開けたままにしておくと、水の供 給が復帰したときに、水が流れたままになります。 ご注意ください。
- ●故障表示が出ることがあります。「運転」を「切」 にして再度「入」にし、水の供給が復帰するまでお 待ちください。

□ P55「故障かな?と思ったら」

●水の供給が復帰したら、出始めの水は使用せず、十分に水を流してから使用してください。 断水中の給水配管内には、飲用や調理用に適さない水が留まっていることがあります。

停電時のご注意

- 停電すると使用できません。使用中に停電すると停止します。
- ●給湯中に停電するとお湯が水になります。ご注意く ださい。
- ●電力の供給が復帰したときに、現在時刻が表示されていなかったり、給湯温度設定が変わっていることがあります。表示を確認して、必要に応じて調節してください。
- 冬期など凍結のおそれがある場合は、水抜きをして ください。

停電すると凍結予防ヒーターや自動ポンプ運転が働かなくなり、通常の寒さでも機器内の水が凍結して、破損事故・水漏れ故障の原因となることがあります。

□ P47「対策-3…水抜きによる方法」

水栓について

- ◆水栓にはいろいろな種類があります。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
- 水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないでください。お湯の温度が不安定になります。
- サーモスタット式水栓をご使用の場合はリモコンの 給湯温度はご希望の温度(ハンドルの温度)より高 めにしてください。



安全のための注意のづき

お願い

電源を切らない

● 長期間ご使用にならない場合以外は、電源プラグを コンセントから抜いたり、分電盤の専用ブレーカー を落としたりしないでください。

冬期は特に、電源を切ると凍結予防ヒーターが作動 しなくなり、凍結などの故障の原因となることがあ ります。

循環金具をタオルでふさがない

● 浴槽の循環金具をタオルなどでふさがないでください。

循環不良でおふろ沸かしができません。

● 浴槽内でタオルを使ったり、衣類やペットなどを洗 わないでください。

毛や糸くずが吸い込まれて機器故障の原因となりま す。



値環金具を ふさがない



雷時の注意

● 雷が発生しはじめたらすみやかに運転を停止し、電源プラグを抜くか、分電盤の専用ブレーカーを「切」にしてください。

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷すること があります。

●感電のおそれがありますので、ぬれた 手で電源プラグをさわらないでください。雷が遠ざかったことを確かめてから、電源プラグがぬれていないことを確認した上でコンセントにしっかり差し込んでください。



●電源プラグを差し込んだ(分電盤の専用ブレーカーを「入」にした)後は、現在時刻や温度の設定を再度行ってください。

冬期または長期間使用しないとき

- ◆ 冬期は凍結予防をしてください。▶ P46「冬期の凍結による破損予防について」
- ●長期間使用しないときは水抜きをしてください。□ P49「長期間使用しないとき」

適合する別売品以外は使わない

● この機器に適合する別売品以外は使用しないでくだ さい。

事故や故障の原因となります。

運転「切」で給湯栓を開けない

● 運転スイッチが「切」の状態で給湯栓を開けないでください。水を使用する場合、混合水栓は「水」の位置で使用してください。

「湯」の位置で水を使用するなどして機器内配管に 冷水が流れると、機器内が結露して機器の寿命を短 くします。

点火・消火の確認

● 使用時の点火、使用後の消火をリモコンの表示で確認してください。

一般家庭用品です

●業務用のような使用頻度の高い使い方をすると機器 の寿命を短くします。

積雪時のご注意

●機器や排気口が雪でふさがれないようにご注意ください。ふさがれそうなときには、安全に注意して、除雪してください。 雪でふさがれると、故障の原因



機器への積雪注意

となります。こんなときは…

□ P57「アフターサービス(点検・修理など)を依頼される前に □ P57「アフターサービス(点検・修理など)を

●屋根から落ちた雪が機器や排気口をふさいだり破損 するおそれのあるときは、屋根の雪止め工事を工事 店に依頼してください。

日本国内向けです

●海外での設置および使用はしないでください。

思わぬ事故の原因となります。 この場合は当社では責任を負い かねます。



国内でのみ使用

シャワーの取り扱いに注意

● シャワーヘッドを浴槽やシンク、洗面器の中に浸けたまま放置しないでください。

断水時など水圧が弱くなった場合に、機器内に逆流するなどして思わぬ故障の原因となることがあります。

お願い

リモコンの取り扱いに注意

- 台所リモコンおよび増設リモコンは防水タイプでは ありません。浴室リモコンは防水タイプですが、む やみに水をかけないでください。 故障の原因となります。
- ●お子様がいたずらしないよう、注意してください。
- ◆炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因となります。
- リモコンは分解したり乱暴に扱わないでください。 故障の原因となります。

リモコンからテレビやラジオを 遠ざけてください

●テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から 1m以上離してください。画像や音声が乱れることがあります。

燃焼排ガスについて

- 植物やペットなど、燃焼排ガスによって加熱される と困るものや悪影響を受けるものは、排気口、排気 筒トップの周囲に置かないでください。
- 増改築などによって、燃焼排ガスが直接建物の外壁 や窓・ガラス・網戸・アルミサッシなどに当たらな いようにしてください。

変色・破損・腐食の原因となります。

運転停止時の注意

- 機器を使用中、ガス栓を操作して消火しないでくだ さい。
- 機器を使用中、電源プラグをコンセントから抜いて 消火しないでください。

温泉水や地下水や井戸水で使うと

● 水質によっては、機器内の配管内部に異物が付着するなど、耐久性を損なう場合がありますので接続しないでください。また、浴槽のお湯の水質を変える機器を使用しないでください。

機器の設置状態についての確認

- ●下記の項目を満足していない場合には、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所に連絡し、設置場所を変更してください。
 - ①機器は水平に(正しい角度で)設置されていますか?
 - ②冷・暖房や換気扇の吹き出し口や吸い込み口付近 は避けてありますか?そうでないと正常な燃焼の 妨げになることがあります。
 - ③棚の下など落下物の危険のあるところを避けて設置してありますか?
 - ④メンテナンスできる場所に設置されていますか?そうでないとメンテナンスをお断りすることがあります。
 - ⑤排気口や排気筒トップへの積雪や、屋根から落ち た雪で排気口が閉塞されることがありませんか? 不完全燃焼の原因になります。
 - ⑥機器を海抜 1,000m以上の場所に設置していませんか?この機器は、海抜 1,000m以上で使用すると、点火不良などの不具合が発生することがあります。

増改築時の注意

●機器の周囲に塀など設ける場合は、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご相談ください。

塀などの形状・大きさ・機器からの距離によっては、機器の正常な燃焼を妨げることがあります。また、機器の前方には点検・修理作業のための空間が必要です。

各部のなまえとはたらき

リモコンの各部の名前を確認してください。 表示部は実際の運転状況を示すものではありません。


トレくみ

各スイッチを押すと、「ピッ」という操作音が鳴ります。また音声案内で設定内容などをお知らせします。

₩ ヒント

スピーカーの穴に水滴が入ると、 音声が聞こえにくくなります。ス ピーカー部には水がかからないよ うにご注意ください。

スイッチの操作はゆっくり確実に 行ってください。早く操作すると 作動しない場合がありますので、 必ず「ピッ」という操作音を確か めてください。



1 呼び出しスイッチ

台所・増設リモコンから「呼び 出し音」を鳴らします。

P41

2 表示画面 P22~

3 ▼/▲スイッチ

給湯温度を調節します。

___ P23

各機能の入・切、調節を行いま す。

□ P23 ~

4 自動スイッチ/ランプ(赤) 「自動運転」を行います。

□ P26~

5 おいだきスイッチ/ランプ(黄 緑)


浴槽のお湯をあつくします。 **◯◯ P37**

6 運転(入/切)スイッチ/ランプ(黄緑)

「入」にすると給湯できます。 おふろを沸かしたり、各スイッ チの操作をする場合も「入」に します。もう一度押すと、「切」 になります。

□ P22 ~

7 (カバーの内側のスイッチ)



👩 ぬる湯スイッチ

おふろに水を足します。

P39

たし湯スイッチ

おふろにお湯を足します。

P40

⋒ ふろ湯量スイッチ

ふろ湯量を変えるときに押しま す。

P31

6 音量スイッチ

を 音声やメロディの大きさを変えるときに押します。

P43

ゆらぎのシャワースイッチ

ゆらぎのシャワーを使用すると きに押します。

P36

☆ 保温時間スイッチ

保温時間を変更するときに押し ます。

P34

ふろ温度スイッチ

ふろ設定温度を変更するときに 押します。

P33

か セーブスイッチ

表示画面の節電設定を切り替えるときに押します。

P42

8 スピーカー

P41

9 優先スイッチ/ランプ

どちらのリモコンで給湯温度を 変更できるかを切り替えます。


P25

浴室リモコンの表示画面

▼ ヒント

スイッチを操作した際には、表示 画面の各動作表示を確認してくだ さい。点灯しない場合は、もう一 度操作してください。

右図は説明のためのものであり、 実際の運転状態を示すものではあ りません。



1 給湯温度表示

給湯の設定温度を表示します。

₽22~

※保温時間や音量を設定すると きにはその設定値を表示しま す。

2 予約表示

予約運転中に点灯します。

P30

3 高温表示

給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。

P24

4 保温表示

「 保温中に点灯します。

P27

5 ぬる湯表示

ぬる湯運転中に点灯します。

P39

6 たし湯表示

たし湯運転中に点灯します。

P40

7 燃焼表示

給湯中、湯はり中、おいだき中などに点灯します。

₽22~

8 ふろ温度表示

ふろ設定温度を表示します。

□ P26 ~

ふろ湯量表示

ふろ設定湯量を表示します。

◯ P26∼

9 水位表示

自動運転の湯量のめやすを表示します。

□ P26 ~

10 ふろ運転表示

「自動・おいだき・たし湯・ぬる 湯運転中およびふろの凍結予防 運転中にも点灯します。

□ P37~

11 ゆらぎ表示

ゆらぎのシャワーを使用してい るときに点灯します。

P36

12 凍結予防表示

機器が自動的にふろの凍結予防 運転を行っているときに点灯し ます。

P46

13 時刻表示

現在時刻を表示します。(台所リモコン設置時のみ)

₽21 ~

故障表示

機器や使用方法に不具合があったときに故障表示が点滅します。

___ P55

※セーブモードを設定するとき にはその設定内容を表示しま す。

各部のなまえとはたらきのづき


◆◆◆ 台所リモコン… MC-120V

トレくみ

各スイッチを押すと、「ピッ」という操作音が鳴ります。また音声案内で設定内容などをお知らせします。

₩ ヒント

スイッチの操作はゆっくり確実に 行ってください。早く操作すると 作動しない場合がありますので、 必ず「ピッ」という操作音を確か めてください。



1 表示画面

□ P21 ~

2 ▼/**▲**スイッチ

給湯温度を調節します。

P23

各機能の入・切、調節を行います。 **P21**~

国 運転 (入/切) スイッチ/ランプ (黄緑)

「入」にすると給湯できます。お ふろを沸かしたり、各スイッチの 操作をする場合も「入」にします。 もう一度押すと、「切」になりま す。

□ P22~

4 自動スイッチ/ランプ(赤)

「自動運転」を行います。

□ P26 ~

5 ふろ温度スイッチ

ふろ設定温度を変更するときに押します。

P33

6 ふろ予約スイッチ

予約運転をするときに押します。

P29

7 音量スイッチ

音声やメロディの大きさを変える ときに押します。

P43

8 セーブスイッチ

表示画面の節電設定を切り替える ときに押します。

P42

9 時計合せスイッチ

現在時刻を合わせるときに押します.

P21

10 スピーカー

P41

11 おいだきスイッチ/ランプ (黄緑)

['] 浴槽のお湯を設定温度までおいだ きします。


P37

台所リモコンの表示画面

☑ ヒント

スイッチを操作した際には、表示 画面の各動作表示を確認してくだ さい。点灯しない場合は、もう一 度操作してください。

右図は説明のためのものであり、 実際の運転状態を示すものではあ りません。



1 優先表示(オレンジ)

この表示が点灯しているときに は、給湯温度が変更できます。

P25

2 凍結予防表示

機器が自動的にふろの凍結予防運 転を行っているときに点灯しま す。

P46

3 高温表示

給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。

P24

4 保温表示

保温中に点灯します。

P27

5 ふろ表示

給湯温度表示部にふろ温度を表示 しているときに点灯します。

P33

6 予約表示

予約運転中に点灯します。

P29

7 時刻表示

現在時刻・予約時刻を表示します。

P21 ~ · 29 ~

故障表示

機器や使用方法に不具合があったときに故障表示が点滅します。

P55

※セーブモードを設定するときに はその設定内容を表示します。

8 給湯温度表示

給湯の設定温度を表示します。 ふろ設定温度もここに表示しま す。

\square P22 $\sim \cdot$ 33

※音量を設定するときにはその設 定値を表示します。

9 燃焼表示

給湯中、湯はり中、おいだき中などに点灯します。

₽22~

各部のなまえとはたらきのづき


◆◆◆◆ 増設リモコン… SC-120

トレくみ

各スイッチを押すと、「ピッ」という操作音が鳴ります。

₩ ヒント

スイッチの操作はゆっくり確実に 行ってください。早く操作すると 作動しない場合がありますので、 必ず「ピッ」という操作音を確か めてください。



- 1 表示画面
 - **□** P22~
- **2** ▼/▲スイッチ

給湯温度を調節します。

P23

各機能の入・切を行います。

□ P42~

3 運転 (入/切) スイッチ/ランプ (黄緑)

「入」にすると給湯できます。各 スイッチの操作をする場合も「入」 にします。もう一度押すと、「切」 になります。

□ P22 ~

4 操作音スイッチ

操作音を消すことができます。

P45

5 セーブスイッチ

表示画面の節電設定を切り替えるときに押します。


P42

増設リモコンの表示画面

▼ ヒント

スイッチを操作した際には、表示 画面の各動作表示を確認してくだ さい。点灯しない場合は、もう一 度操作してください。

右図は説明のためのものであり、 実際の運転状態を示すものではあ りません。



1 優先表示(オレンジ)

この表示が点灯しているときには、給湯温度が変更できます。

P25

2 凍結予防表示

機器が自動的にふろの凍結予防運 転を行っているときに点灯しま す。

P46

3 高温表示

給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。

P24

4 保温表示

保温中に点灯します。

P27

5 予約表示

予約運転中に点灯します。

P30

6 時刻表示

現在時刻を表示します。

P21~

故障表示

機器や使用方法に不具合があった ときに故障表示が点滅します。

P55

※セーブモードや操作音を設定するときにはその設定内容を表示します。

7 給湯温度表示

給湯の設定温度を表示します。

□ P22 ~

8 燃焼表示

給湯中、湯はり中、おいだき中などに点灯します。


P22~

各部のなまえとはたらき(つづき)

₩ ヒント

図は機器の設置の一例です。機種により外観や設置形態、排気部・接続部の形状や位置などが異なります。また、給水元栓・ガス栓・コンセント・給湯栓・配管の形状などは、この図と異なることがあります。

₩ 機器本体



初めて使うとき

▼ ヒント

配管カバーや据置台を使用している場合は、最初にそれらのフロントカバーを外し、最後に元どおり確実に固定してください。

取り外しかた・取り付けかたについては…

初めて使うときは、次の準備が必要です。

1 … 給水元栓を全開にする。

機器の下方または側方に給水元栓があります。



2 … 給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉じる。


お湯の使用場所。

すべての給湯栓で、確認してください。



3 ··· 電源プラグをコンセントに差し込む。 (分電盤の専用ブレーカーを「入」にしてくだ さい)

機器付近の壁・分電盤。



◢ … ガス栓を全開にする。

機器の下方または側方にガス栓があります。



ぬれた手で電源プラグをさわらない

⚠ 警告


●電源プラグをコンセントに差し込む際は、 ぬれた手で電源プラグをさわらないでく ださい。感電のおそれがあります。



時計を合わせる

台所リモコンで設定します。

運転スイッチが「入」「切」の、どちらでも時計合わせができます。 時計合せをしていないと、予約運転(29ページ参照)ができません。 浴室リモコンのみ設置の場合は、時刻は表示されません。(予約運転もできません)



トレくみ

時計合せスイッチを押すと、時刻表示以外の表示は消灯します。 時計合せをしないで、運転スイッチを「入」にしたときは、表示画面の時刻表示部に「M-:--」が点灯します。

⊻ ヒント

午前 (AM) と午後 (PM) を間違えないようにご注意ください。

1 … 時計合せ スイッチを押す。

表示画面に「^ 000」が点滅します。



2 ··· ▼ または ▲ スイッチを押して、現在の時刻に合わせる。

▲ スイッチを押し続ける: 10分単位で進みます。 ▼ スイッチを押し続ける: 10分単位で戻ります。 現在の時刻に近付いたら、1回ずつ押して設定します。



しくみ

時計合せスイッチを押さなくても、 運転スイッチを「切」にしたり、 そのまま1分間経過すると、自動的 に設定が完了します。

運転スイッチを「切」にすると、 画面表示とともに時刻表示も消灯 します。

トレくみ

電源プラグが抜けたり停電があった場合には、時刻は^{™ -:--} の点灯になります。再度時計合せを行ってください。


3 … 時計合せ スイッチを押す。

✓····· 「設定しました」 **設定が完了します。**

- ●時計合せスイッチを押した瞬間に、0秒になります。時報などに合わせて 押すと、より正確な時刻に設定できます。
- ●時計合せが完了すると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。

湯を使う

どのリモコンでも操作できます。増設リモコンでの操作方法は、台所リモコンと 同じです。



トレくみ

浴室リモコンのみの設置の場合は、 優先ランプは点灯したままになり ます。

… 運転 スイッチを押して 「入」にする。

運転ランプ(黄緑)が点灯します。

運転スイッチを押したリモコンには、優先表示(台所・増設リモコン)または 優先ランプ(オレンジ)(浴室リモコン)が点灯します。

P25「優先スイッチの使いかた」

2 … 給湯温度表示を確認する。

給湯温度を変えるときは…

☐ P23「給湯温度を変える」


しくみ

湯量を絞りすぎる(毎分約2リット ル以下にする)と燃焼を停止しま す。

給水温度が高い場合は、リモコン の温度表示よりもあついお湯が出 ることがあります。

… 台所や洗面所の給湯栓を開けてお湯を出す。

お湯を使用しているときには、リモコンの表示画面に燃焼表示が点灯します。





台所・増設リモコン



浴室リモコン


水を使用する際には…

お願い

水を使用する際、給湯栓を開けないでください。(混 合水栓の場合は必ず「水」の位置で使用してください) リモコンの運転スイッチが「切」の状態で給湯栓を開 けたり、混合水栓の「湯」の位置で水を流したりして 機器内配管に冷水が流れると、機器内が結露して機器 の寿命を短くします。

給湯温度を変える

どのリモコンでも操作できます。増設リモコンでの操作方法は、台所リモコンと 同じです。運転スイッチは「入」にします。



トレくみ

浴室リモコンのみの設置の場合は、 優先ランプは点灯したままになり ます。

1 … 優先ランプ(または優先表示)が点灯していることを確認する。

優先ランプ(優先表示)が点灯していないときは…

P25「優先スイッチの使いかた」

しくみ

▼または▲スイッチを押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わります。46℃以上に設定するときは▲スイッチを1回ずつ押してください。

操作をしていない側のリモコン(浴室リモコンまたは台所リモコン)では、給湯温度が変えられたときには「給湯温度が変更されました」という音声案内が流れます。

増設リモコンではピッという操作 音のみで、メロディや音声案内は ありません。

給湯温度については…

☑ P24「給湯温度について」

2 ··· ▼ または ▲ スイッチを押して、給湯温度を設定する。

lacktriangle スイッチを押す:lacktrianglelacktriangle(上がるメロディ)「給湯温度を \bigcirc ○度に設定し

ました」

▼ スイッチを押す: - ♪・・・ (下がるメロディ)「給湯温度を○○度に設定し

ました」

3… 表示画面で給湯温度を確認する。

高温

60

□情報


給湯温度について

- ●お買い上げの際には、給湯温度は42°Cに設定してあります。
- 設定できる温度は35℃~60℃の15段階です。

食器洗い温度 シャワー温度 35.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48 50

- ●表示している温度と実際の温度は、季節や配管条件などにより必ずしも一致 しません。めやすとしてください。
- 夏期など給水温度が高い場合には、設定温度よりも高い温度のお湯が出ることがありますが異常ではありません。
- おふろへの湯はり中にお湯を使った場合、ふろ設定温度のお湯が出ることが あります。
- 給湯温度を60℃に設定すると <…… 「あついお湯が出ます」という音声案 内とともに表示画面に高温表示(赤)が点灯して、注意を促します。





高温表示

台所・増設リモコン

浴室リモコン

☑ ヒント

ふろ設定温度:おふろにお湯はりをする際の温度です。給湯温度とは別に設定できます。

☑ ヒント

サーモスタット式水栓をご使用の場合は…

P10「水栓について」

お湯を使うときはやけどに注意

● お湯を使用している本人以外(特に小さなお子さまなど)は給湯温度を変えないでください。



- ●お湯を使うときは給湯温度表示を確認し、 必ず手でお湯の温度を確認し、湯温が安 定してから使用してください。
- ●お湯を一度止めて再度使用するときは、一瞬熱いお湯が出ることがありますので、出始めのお湯は体にかけないでください。
- ●給湯温度を変更するときや優先を切り替えるときは、 他の人がお湯を使っていないことを確認してくださ い。

他の人がお湯を使っていると、そこのお湯の温度も変わるためやけどをすることがあります。

●優先を切り替えたときは、必ず給湯温度を確認してく ださい。温度が変わることがあります。


□ P25「優先スイッチの使いかた」



優先スイッチの使いかた

浴室と給湯配管先には同じ温度のお湯を供給し、ひとつの機器に接続されているすべてのリモコンで常に同一の給湯温度を表示します。そのため、お湯を使用中、他の人が給湯温度を変えてしまうとお湯の温度が変わりやけどをすることがあります。このような事故を予防するため、どちらか一方の(優先権のある)リモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。(リモコン2個〈または3個〉設置の場合のみ。)





トレくみ

浴室リモコンのみの設置の場合、 優先ランプは点灯したままになり ます。

M ヒント

例えば、浴室リモコンが優先になっているときは、台所リモコンでは給湯温度を変更することができなくなるので、安心してシャワーを使えます。

1 … 浴室リモコンの優先スイッチを押す。

✓・・・・・ 「給湯温度が変更できます」

優先ランプ(オレンジ)が点灯し、給湯温度を変更できる「優先権」が浴室リモコンに移ります。

優先スイッチを1回押すたびに、優先権が浴室リモコンと台所(増設)リモコンの間を行き来します。


♀ 情報

給湯温度の優先権

- 台所リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定 した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持つリモ コンが記憶していた温度が給湯温度になります。
- ●優先権のないリモコンで給湯温度を変更しようとすると、--・・・・・「給湯温度 は変更できません」とお知らせします。(増設リモコンには音声案内はあり ません)
- 給湯温度の変更以外は、どちらのリモコンでも、優先権に関係なく設定した り使用することができます。
- ※運転「切」の状態から運転「入」にしたときには、運転スイッチが押された側のリモコンが優先権を持ちます。

自動運転でおふろを沸かす

自動スイッチを押すだけで、おふろ沸かしはすべてお任せです。 浴室リモコンまたは台所リモコンのいずれでも操作できます。(増設リモコンにはこの機能はありません)



- 1 … 浴槽の排水栓を閉じ、浴槽にふたをする。
- 2… 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

3 … ふろ設定温度とふろ湯量を確認する。

ふろ設定温度. ふろ湯量を変えるときは…

P33「ふろ設定温度を変える」

→ P31「ふろ設定湯量を変える」

●ふろ湯量スイッチを押すと、下記の表示が現れます。



☑ ヒント

自動運転を途中でやめるとき…

自動スイッチを押して、自動ランプ(赤)を消灯させてください。

トレくみ

循環金具より上まで残り湯があったり、ふろ設定湯量が少ない場合(5分以内に自動湯はりが完了した場合)は、完了5分前の音声案内は流れません。

増設リモコンは、完了5分前の音声 案内が流れません。 ※台所リモコンにはふろ設定温度表示とふろ湯量表示はありません。

Λ ··· 自動 スイッチを押し「入」にする。

-・・・・・ 「お湯はりをします」

自動ランプ(赤)が点灯し、浴槽に湯はりを始めます。

● ふろ運転表示と燃焼表示が点灯し(台所・増設リモコンでは燃焼表示のみ)、設定水位まで湯はり・沸かし上げを行います。

・・・・・ 「残りおよそ5分でおふろに入れます」 自動湯はり完了の約5分前に音声案内が流れます。

動運転でおふろを沸かす(つづき)

しくみ

増設リモコンは、おふろが沸き上がった際にはブザーが鳴ります。 (メロディや音声によるお知らせはありません)

▼ ヒント

保温を途中でやめるとき…

保温中に自動スイッチを押して、 自動ランプ(赤)を消灯させてください。

保温についての詳しい情報は…

□ P34「保温について」

おふろが沸き上がると…

√♪・・・ (お知らせのメロディ)「おふろが沸きました」 リモコンの表示画面に保温表示が点灯し、一定時間保温します。 保温時間を変えるときは…

□□P34「保温時間を変える」







浴室リモコン

♀ 情報

保温について

- ●保温時間が終了すると、リモコンの表示画面から保温表示が消え、自動ランプ(赤)が消灯します。
- ●保温表示が出ている間は、約30分(外気温などによって時間が変化します) ごとにお湯の温度をチェックして、温度が下がっていれば自動的においだき します。
- ●保温中もふろ設定温度を変えることができます。ふろ設定温度を高くした場合は、すぐにおいだきが始まります。

自動運転のあれこれ

- 夏期など給水温度が高いときや、給水圧が低いなどにより湯はり時の湯量(お湯の出具合)が少ないときには、水を加熱しないで浴槽にはった後においだきをすることがあります。冬期などの気温の低いときも、沸き上がるまでに時間がかかることがあります。このような場合、 ←・・・・・ 「残りおよそ5分でおふろに入れます」とお知らせしてから自動湯はりが完了するまでに5分以上かかることがあります。(機器の異常ではありません)
- ●湯はり中に給湯やシャワーを使うと浴槽への湯はりが一時停止することがあります。この場合、給湯栓やシャワーから出るお湯の量が少ないと、その温度はふろ設定温度となることがあります。また、給水温度や給水圧などの条件によっては、給湯栓やシャワーからお湯が少ししか出ないことやまったく出ないことがあります。(機器の異常ではありません)
- ●保温中に浴槽の水位が循環金具を下まわると、保温が切れて自動運転が停止 することがあります。こんなときは、もう一度自動スイッチを押してくださ い。
- ※浴槽の残り湯の排出は、自動ランプ(赤)が消灯しているのを確認してから行ってください。

残り湯を沸かしたいとき

●残り湯や水が循環金具より上まである場合には、おいだきスイッチを押すと、 湯量を変えずに、ふろ設定温度までおいだきします。

◯ P37「おふろをあつくする (おいだき)」

トしくみ

残り湯がある状態で自動運転をしたり、自動スイッチを何度も「切」にしたり「入」にしたりすると、湯はりの量が設定と異なったり、お湯があふれたりすることがあります。

詳しくは…


◯ P52 「■ 湯はりの量が設定した湯量にならない」

○情報

自動湯はりタイプの動作について

◆本機器は自動湯はリタイプです。「自動運転」でおふろ沸かしをした場合、 次のような動作をしておふろを沸かします。

自動湯はりタイプ



○情報

自動湯はりタイプの場合…


- ●残り湯が循環金具より上まであるときに自動スイッチを押すと、水位が多少 ばらつきます。特に、残り湯の温度がふろ設定温度に近いときは、約6リッ トルだけ湯はりして、設定した量にはなりません。
- ●残り湯の水位が循環金具より下のときに自動スイッチを押すと、「残り湯が ない」と機器が判断して湯はりを行うため、残り湯の分だけ水位が高くなっ たり、お湯があふれることがあります。

予約運転でおふろを沸かす

▼ ヒント

時計合せについては… **P21「時計を合わせる**」 予約した時刻に入浴できるように、機器が自動でおふろを沸かします。 台所リモコンで操作します。

時計合せをしていないと、予約運転をすることはできません。



- 1 … 浴槽の排水栓を閉め、浴槽にふたをする。
- **2** ··· 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

3… ふろ設定温度とふろ湯量を確認する。

浴室リモコンで確認してください。

ふろ設定温度. ふろ湯量を変えるときは…

□ P33「ふろ設定温度を変える」

P31「ふろ設定湯量を変える」

しくみ

ふろ予約スイッチを押すと、時刻 表示部と予約表示以外の表示は消 灯します。

▼ ヒント

▼/▲スイッチを使って予約時刻を合わせる方法は、時計を合わせる方法は、時計を合わせるのと同じです。

予約時刻は、現在時刻より30分以降に設定してください。30分以内にすると、予約時刻になってもおふろへの湯はりが完了しないことがあります。

Д … ふろ予約 スイッチを押す。

表示画面に予約表示が点滅し、時刻表示部では最後に予約運転をしたときの時刻が点滅します。

初めて予約運転をするときには「™000」が点滅します。



5 ··· ▼ または ▲ スイッチを押して、予約時刻を設 定する。

▼ ヒント

ふろ予約スイッチを押さなくても、 そのまま1分間経過すると、自動的 に設定が完了します。

運転スイッチを押して「切」にすると、予約も解除されます。

予約中は運転スイッチを「切」に しないでください。

しくみ

予約運転の場合は、湯はり完了5分前のお知らせはしません。

増設リモコンは、おふろが沸き上がった際にはブザーが鳴ります。 (メロディや音声によるお知らせはありません)

6 ··· ふろ予約 スイッチを押す。

-・・・・ 「設定しました」 予約運転の操作は完了です。

● 浴室・増設リモコンにも予約表示が点灯 します。



〈午後8時に設定した場合〉

予約時刻の30分前から機器は自動運転を始めます

自動ランプが点灯し、湯はりを開始します。

おふろが沸き上がると…

√♪・・・ (お知らせのメロディ)「おふろが沸きました」 リモコンの表示画面に保温表示が点灯し、一定時間保温します。 保温時間を変えるときは…

□□ P34「保温時間を変える」







浴室リモコン

♀ 情報

予約運転をキャンセルしたいとき

- 湯はりが始まっていないときに予約運転を解除したいときは… もう一度ふろ予約スイッチを押します。リモコンの表示画面の予約表示が消 灯するのを確認してください。
- **湯はりが始まってしまってから予約運転を解除したいときは**… 自動スイッチを押して、自動ランプを消灯させてください。

予約時刻の確認だけしたいとき

運転スイッチを「切」にしても、機器は予約時刻を記憶しています。予約時刻を確認したいときには、手順2・4の操作で表示させます。この時点で予約運転が「入」になるため、「予約運転をキャンセルしたいとき」の方法で「切」にするか、運転を「切」にしてください。

毎日同じ時刻におふろ沸かしをするとき


予約時刻の30分以上前に、毎日、手順 $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 6$ の操作を行ってください。

予約時刻になっても沸き上がらない?

- ◆次のようなときは予約時刻になってもおふろが沸き上がらないことがあります。
 - · 湯はりが始まった後で給湯やシャワーを使用した。
- ・給水圧、給水温度が低い。
- ふろ設定湯量が多い。
- ・冬期、ふろ設定温度を高くした。
- ・残り湯がある。・浴槽が大きい。
- ・予約時刻を現在時刻の30分以 内に設定した。
- 予約運転中でも現在時刻の変更ができますが、現在時刻を変更することで、 予約時刻に沸き上がらなかったり、自動湯はりが始まってしまうことがあり ます。

^いろ設定湯量を変える

自動運転や予約運転で湯はりをする際の、浴槽にはるお湯の水位(湯量)を設定できます。浴室リモコンで操作します。



1 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

☑ ヒント

リモコンの水位表示は、実際の水 位とは異なります。

水位表示とふろ湯量表示について は…

P32「湯量について」

トレくみ

ふろ湯量スイッチを押すと、水位 表示とふろ湯量表示以外の表示は 消灯します。

▼ ヒント

浴槽の形状によっては、高い水位に設定するとお湯があふれることがあります。

? … ふろ湯量 スイッチを押す。

リモコンの表示画面に、水位表示に加えて、ふろ湯量表示が点灯します。



3 ··· ▼ または ▲ スイッチを押して、ふろ設定水位 (湯量)を変更する。

▲ スイッチを押す: - ♪ (上がるメロディ) - 水位表示が1目盛りずつ 上がり、ふろ湯量表示も 増えます。

▼ スイッチを押す: - (下がるメロディ) - 水位表示が1目盛りずつ 下がり、ふろ湯量表示も 減ります。

トレくみ

ふろ湯量スイッチを押さなくても、 そのまま1分間経過すると、自動的 に設定が完了します。

Λ ··· **ふろ湯**量 スイッチを押す。

←・・・・ 「設定しました」 元の画面表示に戻り、操作は完了です。

▼ ヒント

お買い上げの際は自動湯はリタイ プは機器本体が普通浴槽設定にな っています。普通浴槽設定と大浴 槽設定を変更する場合は、お買い 上げの販売店または当社の支社・ 支店・営業所・出張所にお問い合 わせください。

しくみ

お子様のいたずらなどを防止する ため、下記の湯量に設定するとき は▼または▲スイッチを1秒以上押 し続けなければ設定できないよう になっています。

- · 普通浴槽設定: 400 リットル、 990 リットル、80 リットル、60 リットル
- ・大浴槽設定:550リットル以上

□情報


湯量について(自動湯はりタイプ)

- ●自動湯はリタイプでは、自動運転でおふろを沸かす際、何リットル湯はりす るかでお湯の量を設定します。
- ●お買い上げの際には、湯量は200リットル(水位表示は下から6番目)に設 定されています。大浴槽の設定では360リットル(水位表示は下から8番目) です。

	水位表示	湯 量 (リットル)		
	(下から)	普通浴槽設定	大浴槽設定	
	表示なし	_	700	
		_	650	
		990	600	
		400	550	
	12	350	500	
	1 1	300	450	
	10	280	400	
大浴槽設定の	9	260	380	
初期設定	8	240	360	
	7	220	340	
普通浴槽設定の	6	200	320	
初期設定	5	180	300	
	4	160	280	
	3	140	260	
	2	120	240	
	1	100	220	
	1	80	<u> </u>	
	1	60	<u> </u>	

^ハろ設定温度を変える

自動運転や予約運転で浴槽にはるお湯の温度を設定します。おいだき運転の設定温度も同じです。浴室リモコンまたは台所リモコンで操作します。(増設リモコンでは操作できません)




1 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2 … ふろ温度 スイッチを押す。

リモコンの表示画面にふろ設定温度表示が点灯します。台所リモコンでは、 ふろ表示が点灯し、温度表示がふろ設定温度であることを表します。



3 ··· ▼ または ▲ スイッチを押して、ふろ温度を設定する。

▲ スイッチを押す: -{♪・・・ (上がるメロディ) 「ふろ温度を○○度に設定しました |

▼ スイッチを押す: **-♪・・・** (下がるメロディ)「ふろ温度を○○度に設定しました|

⚠ … ふろ温度 スイッチを押す。

操作は完了です。

♀ 情報

お買い上げの際には、ふ ろ設定温度は42℃に設 定してあります。

ふろ温度について



●設定できる温度は37℃~48℃の12段階です。

※温度はめやすです。

しくみ

ふろ温度スイッチを押すと、浴室 リモコンの表示画面ではふろ設定 温度表示以外の表示が消灯します。 台所リモコンでは、ふろ表示とふ ろ設定温度表示以外の表示が消灯 します。

トレくみ

▼または▲スイッチを押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わります。46℃以上に設定するときは▲スイッチを1回ずつ押してください。

一度設定したふろ設定温度は、変 更するまで記憶しています。

自動運転や予約運転で湯はりをしている際にでも、ふろ設定温度を変更することができます。

ふろ温度については…

■ P33「ふろ温度について」

トレくみ


操作をしていない側のリモコン(浴室リモコンまたは台所リモコン)では、ふろ設定温度が変更されても音声案内は流れません。

しくみ

ふろ温度スイッチを押さなくても、 そのまま1分間経過すると、自動的 に設定が完了します。

保温時間を変える

自動運転や予約運転でおふろ沸かしをしたあとで、何時間保温(温度を保持)するかを設定します。浴室リモコンで操作します。



1 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

しくみ

保温時間スイッチを押すと、保温 時間の表示と保温表示以外の表示 は消灯します。

ク … 保温時間 スイッチを押す。

リモコンの表示画面に保温時間が点 灯し、保温表示が点滅します。



しくみ

一度設定した保温時間は、変更するまで記憶しています。

しくみ

保温時間スイッチを押さなくても、 そのまま1分間経過すると、自動的 に設定が完了します。

3 ··· ▼ または ▲ スイッチを押して、保温時間を設定する。

▲ スイッチを押す:数字が ¥ → 6 → 8 → 7 → 1 → 2 → 4 の順に切り替わります。(単位は「時間」です)

▼スイッチを押す:上記とは逆順に切り替わります。

◢ … 保温時間 スイッチを押す。

←・・・・「設定しました」 操作は完了です。


□情報

保温について

●お買い上げの際には、保温時間は4時間に設定してあります。 ※自動運転や予約運転でおふろを沸かした場合以外は、保温機能は働きません。

お湯やシャワーを使う

浴室で使用する給湯やシャワーの温度は、台所や洗面所で使用するお湯の温度と同じです。どのリモコンでも操作できますが、浴室リモコンでの操作をおすすめ します。



1 … 運転 スイッチを押して 「入」にする。

運転ランプ(黄緑)が点灯します。

運転スイッチを押したリモコンには、優先表示(台所・増設リモコン)または優先ランプ(オレンジ)(浴室リモコン)が点灯します。

浴室リモコンに優先権のない場合は、優先スイッチを押して、浴室リモコンを「優先」にしておいてください。

□ P25「優先スイッチの使いかた」

M ヒント

シャワーを使用するときには特に、 給湯温度に注意してください。 シャワーには、39℃~43℃程度の 給湯温度をおすすめします。

しくみ

給水温度が高い場合は、リモコン の温度表示よりもあついお湯が出 ます。


? … 給湯温度表示を確認する。

給湯温度を変えるときは…

□ P23「給湯温度を変える」

マ… 給湯栓やシャワー栓を開けてお湯を出す。

お湯を使用している際には、リモコンの表示画面に燃焼表示が点灯します。









燃焼表示

コン 浴室リモコン

ゆらぎ表示

しくみ

ゆらぎのシャワーを使っていると きには、台所や洗面所の給湯栓か らも湯温がゆらぎながら出てきま す。

▼ ヒント

給水温度が高い場合やシャワー流 量が少ない場合、またサーモスタ ット式混合水栓などのシャワーで は湯温がゆらいでいるかどうか体 感できない場合があります。

▼ ヒント

サーモスタット式混合水栓の場合 は、水を混ぜないようにするため、 混合水栓の設定温度を最高にして ゆらぎのシャワーをお使いくださ い。なお、やけど予防のため、ゆ らぎのシャワー使用後は、必ずも との設定に戻しておいてください。

○情報

ゆらぎのシャワー

- リモコンで設定された給湯温度とそれより約10℃ぬるい温度間で、毎回違 ったパターンで湯温がゆらぎながら出てきます。
- ゆらぎのシャワーを使うには…
- ① 運転ランプが点灯しているのを確認し、浴室リモコンのゆらぎのシャワー スイッチを押します。


表示画面にゆらぎ表示が点灯します。台所リモコンに優先権があった場合 には、ゆらぎのシャワースイッチを押すと同時に優先権が浴室リモコンに

移り、優先ランプ(オレンジ)が点灯 します。

このとき、給湯設定温度が38℃以下 だった場合には、39 °Cになり、45 °C 以上だった場合には、44℃に変更さ れ、給湯温度表示も変わります。

② ▼または▲スイッチを押して、給湯 温度を設定します。

設定できる温度は39℃~44℃の6段階です。




※給湯温度は、②で表示された温度のままになります。

お湯を使うときはやけどに注意

●お湯を使用している本人以外(特に小さな お子さまなど)は給湯温度を変えないでく ださい。

- お湯を使うときは給湯温度表示を確認し、 必ず手でお湯の温度を確認し、湯温が安 定してから使用してください。
- ●お湯を一度止めて再度使用するときは、一瞬熱いお湯 が出ることがありますので、出始めのお湯は体にかけ ないでください。
- ●給湯温度を変更するときや優先を切り替えるときは、 他の人がお湯を使っていないことを確認してくださ ()。




●優先を切り替えたときは、必ず給湯温度を確認してく ださい。温度が変わることがあります。

◯◯ P25「優先スイッチの使いかた」

ゆらぎのシャワーの注意

- ●下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくず すことがあります。
 - 妊娠中の方 ・医者から入浴を禁じられている方
 - ・お酒を飲んだ後や深酒をされた方 ・高血圧の方
 - ・体力の弱っている方 ・体調の悪い方









おふろをあつくする(おいだき)

浴室リモコンと台所リモコンで操作できます。増設リモコンでは操作できません。





1 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

しくみ

おいだきスイッチを押すと、約3分間おいだきします。(この場合、浴槽のお湯の温度がふろ設定温度以上になることがあります)なお、3分間おいだきして、ふろ設定温度以上にならなかったときは、そのままふろ設定温度までおいだきします

繰り返しおいだき運転をすると、 浴槽のお湯の温度が約50℃に達す ることがあります。

台所リモコンで操作した場合は、約1分間ポンプ運転をした後、ふろ設定温度までおいだきします。

しくみ

給湯中に台所リモコンのおいだきスイッチを押したり、台所リモコンのおいだきスイッチを押した後約1分以内に給湯を始めたときは、おいだき運転がすぐには始まらなかったり一時停止したりします。給湯を止めた後においだき運転を開始します。


しくみ

おいだき中に、循環金具から泡がでてくることがあります。

しくみ

おいだきスイッチを押して、おふろ沸かしをした場合(自動スイッチを一度も押さないで)、保温はしません。

2 ··· 浴槽に、循環金具の上までお湯(水)が入っている事を確認する。



3… おいだき スイッチを押す。

√・・・・・ 「おいだきをします」

おいだきランプ(黄緑)が点灯し、おいだき運転を行います。 台所リモコンの表示画面には燃焼表示が、浴室リモコンの表示画面には燃焼 表示とふろ運転表示が、それぞれ点灯します。



おいだき運転を途中でやめるときには…

おいだきスイッチを押して、おいだきランプ(黄緑)を消灯させてください。

おいだき運転が終わると

●台所リモコンで操作した場合、沸き上がると… →・・・・ (お知らせのメロディ)「おふろが沸きました」 ただし、自動運転中(保温中)は、音声案内は流れません。 ※浴室リモコンで操作した場合は、沸き上がりのお知らせはしません。

○情報

循環金具の上までお湯(水)が入っていないときに おいだきスイッチを押すと…

●浴室リモコン・台所リモコンのどちらで操作した場合でも浴槽に約6リットル湯はりし、約10分間ポンプ運転をした後、リモコンに故障表示「63℃」が点滅して運転が停止します。

- ※浴槽に6リットル湯はりして水位が循環金具の上まで達し、機器が「残り湯がある」と判断した場合はおいだき運転に入ります。
- ※故障表示「632」が点滅した場合は、運転スイッチを「切」にしてから再度「入」にし、排水栓が閉じていることを確認し、浴槽にお湯(水)を足してから、再度おいだきスイッチを押してください。

おいだき運転あれこれ

● 保温中でもおいだき運転ができます。おいだき運転終了後 10 ~ 40 分たつと、 再びふろ設定温度での保温に戻ります。

入浴するときはやけどに注意




- ●入浴するときは、必ず手でお湯の温度を 確認してください。
- ◆おいだきのときは循環金具からあついお 湯が出ますので、手や身体を近付けない でください。



高温注意

おふろをぬるくする

浴室リモコンで操作できます。台所・増設リモコンでは操作できません。 浴槽の残り湯の量に関係なくはたらきます。



1 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

トレくみ

給湯やシャワーを使用中は、ぬる 湯スイッチを押しても注水されま せん。給湯やシャワーの使用をや めた後に注水します。

ぬる湯運転中に給湯やシャワーを 使用すると、ぬる湯運転は一時中 断します。このとき給湯栓から水 が出ることがあります。

保温中でもぬる湯運転ができます。 ぬる湯運転後30分たつと、再びふ ろ設定温度での保温に戻ります。

ぬる湯運転をすると水位が上がり ます。浴槽の水位がもともと高い 場合には、お湯があふれることが あります。

ぬる湯運転中は、循環金具から泡がでてくることがあります。

ク ··· ぬる湯 スイッチを押す。

≺・・・・・ 「水をたします」

ぬる湯表示とふろ運転表示が点灯し、循環金具より浴槽に約 10 リットル注 水します。




ぬる湯運転を途中でやめるときには…

もう一度、ぬる湯スイッチを押してください。

40

おふろのお湯をふやす

浴室リモコンで操作できます。台所・増設リモコンでは操作できません。 浴槽の残り湯の量に関係なくはたらきます。



1 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

トレくみ

給湯やシャワーを使用中は、たし 湯スイッチを押しても注湯されま せん。給湯やシャワーの使用をや めた後に注湯します。

たし湯運転中に給湯やシャワーを 使用すると、たし湯運転が一時中 断する場合があります。このとき 給湯栓からふろ設定温度のお湯が 出ることがあります。

保温中でもたし湯運転ができます。 たし湯運転をすると水位が上がり ます。浴槽の水位がもともと高い 場合には、お湯があふれることが あります。


たし湯運転中は、循環金具から泡がでてくることがあります。

設定水位が高いときは、たし湯運 転中に入浴するとお湯があふれる ことがあります。

2… たし湯 スイッチを押す。

<!--- | 「お湯をたします」

たし湯表示とふろ運転表示、燃焼表示が点灯し、ふろ設定温度のお湯を循環金具より浴槽に約20リットル注湯します。



たし湯運転を途中でやめるときには…

もう一度、たし湯スイッチを押してください。

♀ 情報


たし湯運転あれこれ

● 夏期など給水温度が高いときや、給水圧が低いなどにより湯はり時の湯量 (お湯の出具合)が少ないときには、たし湯運転時に水を加熱しないで浴槽 に注ぐことがあります。

室から人を呼ぶ

浴室リモコンと台所リモコンを設置している場合には、浴室リモコンを操作して、 台所リモコンから呼び出し音を鳴らすことができます。

増設リモコンを設置している場合は、増設リモコンからも呼び出し音が鳴ります。



トレくみ

運転スイッチが「入」「切」の、ど ちらでも呼び出し音を鳴らすこと ができます。


増設リモコンは、操作音を消して いる場合、呼び出し音「ピーッピ ピピ」は鳴りません。

P45「増設リモコンの操作音 を消す」

… 呼び出し スイッチを押す。

台所リモコン(および増設リモコン)のスピーカーから、「ピーッピピピ」 と5回鳴ります。


浴室リモコンでは、呼び出しスイッチを押している間「ピーッピーッ」と鳴 ります。



台所・増設リモコン

リモコン表示の節電設定

お使いのリモコンには、表示電力を節約する節電機能(セーブモード)が搭載されています。セーブモードを「On」に設定しておくと、お湯を使用したリリモコン操作を行ってからしばらくたつとリモコンの画面表示が消灯します。それぞれのリモコンごとに設定できます。



トレくみ

運転が「入」「切」のどちらの状態 でも、操作できます。

運転が「入」の場合は、セーブスイッチを押すと「On」または「Off」が表示され、それ以外の表示が消灯します。

1 … セーブ スイッチを押す。

表示画面に「On」または「OFF」が表示されます。



2 ··· ▼ または ▲ スイッチを押して、「 [] n 」または 「[] FF」を設定する。

On: 節電機能がはたらき、表示画面が消灯します。 OFF: 節電機能がはたらかず、表示画面は消灯しません。

3 … セーブ スイッチを押す。

-・・・・・ 「設定しました」 設定が完了します。

トしくみ

セーブスイッチを押さなくても、 そのまま1分間経過すると、自動的 に設定が完了します。

増設リモコンは、音声案内はあり ません。

しくみ

セーブモード「On」でも、こんなと きには表示画面は消灯しません

- ・自動が「入」のときや給湯設定温度が60℃のとき(安全のため)
- ・台所リモコンでは予約運転中


♀ 情報

リモコンの表示電力を節約するセーブモード「!! ... 」

- ●リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約25分たつと 画面表示が消えて、運転ランプ(黄緑)のみ点灯します。浴室リモコンに優先 権のある場合は、浴室リモコンの優先ランプ(オレンジ)も点灯します。ただ し、給湯栓を一度も開けていない状態では、表示画面は消灯しません。一度 給湯を使用してください。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを押す と、表示画面が点灯します。
- ※▼/▲スイッチ・運転スイッチを押すと、表示画面が消灯する前の状態に戻ります。
- ※▼/▲スイッチ、運転スイッチ以外のスイッチを押すと表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始します。
- ※電源プラグが抜けたり、停電があった場合には、セーブモードは「On」になります。

音声やメロディの大きさを変える

リモコンから出る音声やメロディの大きさを変えることができます。 台所リモコン・浴室リモコンともそれぞれで操作してください。 増設リモコンにはこの機能はありません。(音声も出ません)



トレくみ

運転が「入」「切」のどちらの状態 でも、操作できます。

運転が「入」の場合は、音量スイッチを押すと音量を表す数字が表示され、それ以外の表示が消灯します。

☑ ヒント

音量を小さくすると、お知らせ音が聞こえにくいことがありますの でご注意ください。

しくみ

音量を「・」に設定すると、操作音(各スイッチを操作したときの「ピッ」という音)も消えます。

しくみ

音量スイッチを押さなくても、そのまま1分間経過すると、自動的に設定が完了します。

音声および音を消しても、注意を 喚起する音声や呼び出し音は消す ことができません。

一度設定した音量は、変更するまで記憶しています。

1 … 音量 スイッチを押す。

表示画面に音量が「-」「0」「1」「2」「3」のいずれかで表示されます。



2 ··· ▼ または ▲ スイッチを押して、音量を変更する。

▲ スイッチを押す:数字が 2 → 3 → - → 1 → 2 の順に切り替わ

ります。

▼ スイッチを押す:上記とは逆順に切り替わります。

◯◯「音量について」

3 … 音量 スイッチを押す。

設定が完了します。

♀ 情報

音量について

●お買い上げの際には、中(標準)に設定してあります。 音声と湯はり完了の音楽の音量は下表のように変わります。

| ▼ ▲ スイッ | チを押したときにお知らせする音声 | リモコンの表示 | 音声 | 湯はり完了の音楽 |
|---------|------------------|---------|----|----------|
| ▲を押す | (ピッ)音声は大です | 3 | 大 | 大 |
| 初期設定 | (ピッ)音声は標準です | 2 | 中 | Ф |
| ▼を押す | (ピッ)音声は小です | 1 | 小 | 八 |
| ▼を押す | (ピッ)音声を消します | 0 | なし | 中(電子音のみ) |
| ▼を押す | (ピッ)音を消します | _ | なし | なし |

しくみ

♀≒

増設リモコンからは音声は出ません。電子音のみでお知らせします。

音声について● 各スイッチを押したときに出る音声は下表のとおりです。

()内は同時に出る電子音など、○○℃は設定される温度


| | | 操作するスク | イッチ・条件な | こと | 浴室リモコンから出る音声・電子音 | 台所リモコンから出る音声・電子音
増設リモコンから出る電子音 | |
|---------------|---|---|---|---|--|---|--|
| | 運転(「入 | 1にする) | 給湯温度が60℃以外 | | (ピッ) | | |
| | 建物(1)人 | 71590) | 給湯温度が | 60℃のとき | (ピッ)あついお湯が出ます | あついお湯が出ます | |
| | | | 給湯設定温 | 台所60℃ | (ピッ)あついお湯が出ます | あついお湯が出ます | |
| | | 浴室→台所 | 度変化なし | 60℃以外 | (ピッ) | | |
| | | へ優先切替 | 給湯設定温 | 台所60℃ | (ピッ)あついお湯が出ます | あついお湯が出ます | |
| | | 127070 | 度変化あり | 60℃以外 | (ピッ)給湯温度が変更されました | 給湯温度が変更されました | |
| | l + | | 7,2,1045,5 | | (ピッ)あついお湯が出ます | | |
| | 優先 | | 給湯設定温 | 浴室60℃ | 給湯温度が変更できます | あついお湯が出ます | |
| | 1 | . = | 度変化なし | C000 N M | | | |
| | | 台所→浴室 | | 60℃以外 | (ピッ)給湯温度が変更できます | | |
| | | へ優先切替 | 給湯設定温 | 浴室60℃ | (ピッ)あついお湯が出ます | あついお湯が出ます | |
| | | | 度変化あり | | 給湯温度が変更できます | | |
| | | | 及及にめり | 60℃以外 | (ピッ)給湯温度が変更できます | 給湯温度が変更されました | |
| | 松油油井 | | | | (上がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました | 給湯温度が変更されました | |
| | 給湯温度 | _ | ×>= | (F/L o) - | (上がるメロディー)あついお湯が出ます | + o i + Y M + + | |
| | 稻湯温度 | (60℃設定) | 浴室リモコ: | ン優先のとき | 給湯温度を60℃に設定しました | あついお湯が出ます | |
| 浴 | 給湯温度 | ▼ | | 1 | (下がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました | 給湯温度が変更されました | |
| 室 | | ▼または(▲) | 台所、博設リエ | コン優先のとき | 給湯温度は変更できません | ************************************** | |
| リ | 心勿加久 | - 10/CIO(-) | | 押したとき | - 和 <i>海</i> 温度は変更できません
(ピッ)お湯はりをします | お湯はりをします | |
| 浴室リモコンでの操作 | | | | 140/509 | | | |
| \Box | | | 自動湯はり | 音量設定大·中·小 | (ピッピッピッと5回)残りおよそ | (ピッピッピッと5回) 残りおよそ5分 | |
| ブ | 自動 | | 終了5分前 | | 5分でおふろに入れます | でおふろに入れます *台所リモコンのみ | |
| 0 | | | | 音量設定音声消 | (ピッピッピッと5回) | (ピッピッピッと5回)*台所リモコンのあ | |
| 場 | | | | 音量設定大·中·小 | (音楽)おふろが沸きました | (音楽)おふろが沸きました | |
| 作 | | | 終了時 | 音量設定音声消 | (ピピピピッと5回) | (ピピピピッと5回) *台所リモコンのみ | |
| 11- | おいだき | | スイッチを | 押したとき | (ピッ)おいだきをします | | |
| | たし湯 | | | 押したとき | (ピッ)お湯をたします | | |
| | ぬる湯 | | スイッチを押したとき | | (ピッ)水をたします | | |
| | | | A | | (上がるメロディー)ふろ温度を○○℃に設定しました | | |
| | ふろ温度 | | | | (下がるメロディー)ふろ温度を○○℃に設定しました | | |
| | | | | | | | |
| | 湯量 | | | \geq | (上がるメロディー) | | |
| | 11 > 11 o > | | ▼ | | (下がるメロディー) | W275 / *** * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| | ゆらぎのシャワー・保温時間・ | | スイッチを押したとき | | (ピッ) | 給湯温度が変更されました | |
| | ふろ温度・ふろ湯量・音量 | | | | , = . , | ※温度が変わったときのみ | |
| | ▲を押す | | 3 | | (ピッ)音声は大です | | |
| | | 初期設定 | 2 | | (ピッ)音声は標準です | | |
| | 音量 | ▼を押す | | | (ピッ)音声は小です | | |
| | | ▼を押す | 0 | | (ピッ)音声を消します | | |
| | | ▼を押す | _ | | (ピッ)音を消します | | |
| | 呼び出し | | | | (押している間ピーッピーッ) | (ピーッピピピピと5回) | |
| | | | | | / | | |
| | | | | | 台所リモコンから出る音声・電子音 | | |
| | | 操作するスイ | (ッチ・条件な | ٤ | 増設リモコンから出る電子音 | 浴室リモコンから出る音声・電子音 | |
| | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | | どが60℃以外 | | 浴室リモコンから出る音声・電子音 | |
| | 運転(「入 | | 給湯温度が | | 増設リモコンから出る電子音 | 浴室リモコンから出る音声・電子音
あついお湯が出ます | |
| | | 」にする) | 給湯温度が | 560℃以外 | 増設リモコンから出る電子音
(ピッ)
(ピッ)あついお湯が出ます | あついお湯が出ます | |
| | 給湯温度 | 」にする)
▲ | 給湯温度が
給湯温度が | が60℃以外
60℃のとき | 増設リモコンから出る電子音
(ピッ)
(ピッ) あついお湯が出ます
(上がるメロディー) 給湯温度を○○℃に設定しました | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました | |
| | 給湯温度 | 」にする) | 給湯温度が
給湯温度が
台所・増設 | が60℃以外
60℃のとき
リモコン | 増設リモコンから出る電子音
(ピッ)
(ピッ)あついお湯が出ます
(上がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました
(上がるメロディー)あついお湯が出ます | あついお湯が出ます | |
| | 給湯温度
給湯温度 | 」にする)
▲
(60℃設定) | 給湯温度が
給湯温度が | が60℃以外
60℃のとき
リモコン | 増設リモコンから出る電子音
(ピッ)
(ピッ)あついお湯が出ます
(上がるメロディー)粘湯温度を00℃に設定しました
(上がるメロディー)あついお湯が出ます
給湯温度を60℃に設定しました | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
あついお湯が出ます | |
| 4 | 給湯温度
給湯温度
給湯温度 | 」にする)
▲
(60℃設定) | 給湯温度が
給湯温度が
台所・増設
優先のとき | が60℃以外
160℃のとき
リモコン | 増設リモコンから出る電子音 (ピッ) (ピッ)あついお湯が出ます (上がるメロディー)粉湯温度を00℃に設定しました (上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました (下がるメロディー)粉湯温度を00℃に設定しました | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました | |
| 台所 | 給湯温度
給湯温度
給湯温度 | 」にする)
▲
(60℃設定) | 給湯温度が
給湯温度が
台所・増設
優先のとき
浴室リモコン | が60℃以外
160℃のとき
リモコン
少優先のとき | 増設リモコンから出る電子音 (ピッ) (ピッ)あついお湯が出ます (上がるメロディー)粘湯温度を00℃に設定しました (上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました (下がるメロディー)給湯温度を00℃に設定しました | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました | |
| 台所· | 給湯温度
給湯温度
給湯温度 | 」にする)
▲
(60℃設定) | 給湯温度が
給湯温度が
台所・増設
優先のとき
浴室リモコン | が60℃以外
160℃のとき
リモコン | 増設リモコンから出る電子音 (ピッ) (ピッ)あついお湯が出ます (上がるメロディー)粘湯温度を00℃に設定しました (上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました (下がるメロディー)給湯温度を00℃に設定しました 給湯温度は変更できません (ピッ)お湯はりをします | 給湯温度が変更されました
あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
お湯はりをします | |
| • | 給湯温度
給湯温度
給湯温度 | 」にする)
▲
(60℃設定) | 給湯温度が
給湯温度が
台所・増設
優先のとき
浴室リモコン
スイッチを | が60℃以外
60℃のとき
リモコン
少優先のとき
押したとき | 増設リモコンから出る電子音 (ピッ) (ピッ)あついお湯が出ます (上がるメロディー)粘湯温度を00℃に設定しました (上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました (下がるメロディー)給湯温度を00℃に設定しました (ピッ)お湯はりをします (ピッピッピッピッと5回)残りおよそ5分 | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
お湯はりをします
(ピッピッピッと5回)残りおよそ | |
| • | 給湯温度
給湯温度
給湯温度
給湯温度 | 」にする)
▲
(60℃設定) | 給湯温度が
給湯温度が
台所・増設
優先のとき
浴室リモコン
スイッチを
自動湯はり | が60℃以外
60℃のとき
リモコン
少優先のとき
押したとき
音量設定大・中・小 | 増設リモコンから出る電子音 (ピッ) (ピッ) あついお湯が出ます (上がるメロディー)給湯温度を00℃に設定しました (上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました (下がるメロディー)結湯温度と00℃に設定しました (でがるメロディー)結湯温度と00℃に設定しました 給湯温度は変更できません (ピッ)お湯はりをします (ピッピッピッピッと5回) 残りおよそ5分でおふろに入れます *台所リモコンのみ | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
お湯はりをします
(ピッピッピッと5回)残りおよそ
5分でおふろに入れます | |
| • | 給湯温度
給湯温度
給湯温度 | 」にする)
▲
(60℃設定) | 給湯温度が
台所・増設
優先のとき
浴室リモコン
スイッチを
自動湯はり
終了5分前 | が60℃以外
60℃のとき
リモコン
少優先のとき
押したとき
音量設定大·中·小
音量設定音声消 | 増設リモコンから出る電子音(ピッ)(ピッ)あついお湯が出ます(上がるメロディー)給湯温度を00℃に設定しました(上がるメロディー)あついお湯が出ます給湯温度を60℃に設定しました(下がるメロディー)結湯温度を00℃に設定しました(下がるメロディー)給湯温度を00℃に設定しました給湯温度は変更できません(ピッ)お湯はりをします(ピッピッピッと5回)残りおよそ5分でおふろに入れます *台所リモコンのみ(ピッピッピッと5回)*台所リモコンのみ | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
お湯はりをします
(ピッピッピッと5回)残りおよそ
5分でおふろに入れます
(ピッピッピッと5回) | |
| • | 給湯温度
給湯温度
給湯温度
給湯温度 | 」にする)
▲
(60℃設定) | 給湯温度が
台所・増設
優先のとき
浴室リモコン
スイッチを
自動湯はり
終了5分前
自動湯はり | が60℃以外
60℃のとき
リモコン
少優先のとき
押したとき
音量設定大・中・小
音量設定音声消
音量設定十・中・小 | 増設リモコンから出る電子音(ピッ)(ピッ)あついお湯が出ます(上がるメロディー)給湯温度を00℃に設定しました(上がるメロディー)あついお湯が出ます給湯温度を60℃に設定しました(下がるメロディー)給湯温度を00℃に設定しました(下がるメロディー)給湯温度を00℃に設定しました給湯温度は変更できません(ピッ)お湯はりをします(ピッピッピッと5回)残りおよそ5分でおふろに入れます *台所リモコンのみ(ピッピッピッと5回)*台所リモコンのみ(音楽)おふろが沸きました | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
お湯はりをします
(ピッピッピッと5回)残りおよそ
5分でおふろに入れます
(ピッピッピッと5回)
(音楽)おふろが沸きました | |
| • | 給湯温度
給湯温度
給湯温度
給湯温度 | 」にする)
▲
(60℃設定) | 給湯温度が
台所・増設
優先のとき
浴室リモコン
スイッチを
自動湯はり
終了5分前 | が60℃以外
60℃のとき
リモコン
少優先のとき
押したとき
音量設定大·中·小
音量設定音声消 | 増設リモコンから出る電子音(ピッ) (ピッ) あついお湯が出ます (上がるメロディー)給湯温度を〇〇℃に設定しました (上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました (下がるメロディー)給湯温度を〇〇でに設定しました (下がるメロディー)給湯温度を〇〇でに設定しました (ピッ) お湯はりをします (ピッピッピッと5回) 残りおよそ5分でおふろに入れます *台所リモコンのみ (ピッピッピッとッと5回) *台所リモコンのみ (ピッピッピッと5回) *台所リモコンのみ | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
お湯はりをします
(ピッピッピッと5回)残りおよそ
5分でおふろに入れます
(ピッピッピッと5回) | |
| • | 給湯温度
給湯温度
給湯温度
給湯温度
自動 | 」にする)
▲
(60℃設定) | 給湯温度が
給湯温度が
台所・増設
優先のとき
浴室リモコン
スイッチを
自動湯はり
終了5分前
自動湯はり
終了時 | が60℃以外
60℃のとき
リモコン
少優先のとき
押したとき
音量設定大・中・小
音量設定音声消
音量設定音声消 | 増設リモコンから出る電子音 (ピッ) (ピッ)あついお湯が出ます (上がるメロディー)給湯温度を〇〇℃に設定しました (上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました (下がるメロディー)給湯温度を〇〇でに設定しました (下がるメロディー)給湯温度を〇〇でに設定しました 給湯温度は変更できません (ピッ)お湯はりをします (ピッピッピッと5回)残りおよそ5分でおふろに入れます *台所リモコンのみ (ピッピッピッとツと5回) *台所リモコンのみ (ピッピッピッと5回) *台所リモコンのみ (ピピピピッと5回) *台所リモコンのみ | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
お湯はりをします
(ピッピッピッと5回)残りおよそ
5分でおふろに入れます
(ピッピッピッと5回)
(音楽)おふろが沸きました | |
| • | 給湯温度
給湯温度
給湯温度
給湯温度 | 】にする)
▲
(60℃設定)
▼
▼または▲ | 給湯温度が
給湯温度が
台所・増設
優先のとき
浴室リモコン
スイッチを
自動湯はり
終了時 | が60℃以外
60℃のとき
リモコン
少優先のとき
押したとき
音量設定十・中・小
音量設定音声消
音量設定音声消
4 | 増設リモコンから出る電子音 (ピッ) (ピッ)あついお湯が出ます (上がるメロディー)給湯温度を〇〇でに設定しました (上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました (下がるメロディー)給湯温度を〇〇でに設定しました (下がるメロディー)治湯温度を〇〇でに設定しました 給湯温度は変更できません (ピッ)お湯はりをします (ピッピッピッとりの)残りおよそ5分でおふろに入れます *台所リモコンのみ (ピッピッピッピッと5回) *台所リモコンのみ (ピッピッピッとショ) *台所リモコンのみ (ピッピッピッとう回) *台所リモコンのみ (ピッピッピッとう回) *台所リモコンのみ (ピピピピッと5回) *台所リモコンのみ | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
お湯はりをします
(ピッピッピッと5回)残りおよそ
5分でおふろに入れます
(ピッピッピッと5回)
(音楽)おふろが沸きました | |
| • | 給湯温度
給湯温度
給湯温度
給湯温度
自動 | 」にする)
▲
(60℃設定) | 給湯温度が
給湯温度が
台所・増設
優先のとき
浴室リモコン
スイッチを
自動湯はり
終了時 | が60℃以外
60℃のとき
リモコン
少優先のとき
押したとき
音量設定大・中・小
音量設定音声消
音量設定音声消 | 増設リモコンから出る電子音 (ピッ) (ピッ)あついお湯が出ます (上がるメロディー)給湯温度を〇〇℃に設定しました (上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました (下がるメロディー)給湯温度を〇〇でに設定しました (下がるメロディー)給湯温度を〇〇でに設定しました 給湯温度は変更できません (ピッ)お湯はりをします (ピッピッピッと5回)残りおよそ5分でおふろに入れます *台所リモコンのみ (ピッピッピッとツと5回) *台所リモコンのみ (ピッピッピッと5回) *台所リモコンのみ (ピピピピッと5回) *台所リモコンのみ | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
お湯はりをします
(ピッピッピッと5回)残りおよそ
5分でおふろに入れます
(ピッピッピッと5回)
(音楽)おふろが沸きました | |
| 台所・増設リモコンでの操作 | 給湯温度
給湯温度
給湯温度
給湯温度
自動 | 】にする)
▲
(60℃設定)
▼
▼または▲ | 給湯温度が
給湯温度が
台所・増設
優先のとき
浴室リモコン
スイッチを
自動湯はり
終了5分前
自動湯はり
終了時 | が60℃以外
60℃のとき
リモコン
少優先のとき
・押したとき
音量設定大・中・小
音量設定音声消
音量設定音声消
予 | 増設リモコンから出る電子音 (ピッ) (ピッ)あついお湯が出ます (上がるメロディー)給湯温度を〇〇でに設定しました (上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました (下がるメロディー)給湯温度を〇〇でに設定しました (下がるメロディー)治湯温度を〇〇でに設定しました 給湯温度は変更できません (ピッ)お湯はりをします (ピッピッピッとりの)残りおよそ5分でおふろに入れます *台所リモコンのみ (ピッピッピッピッと5回) *台所リモコンのみ (ピッピッピッとショ) *台所リモコンのみ (ピッピッピッとう回) *台所リモコンのみ (ピッピッピッとう回) *台所リモコンのみ (ピピピピッと5回) *台所リモコンのみ | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
お湯はりをします
(ピッピッピッと5回)残りおよそ
5分でおふろに入れます
(ピッピッピッと5回)
(音楽)おふろが沸きました | |
| • | 給湯温度
給湯温度
給湯温度
給湯温度
自動 | ▲ (60℃設定) ▼ または▲ 初期設定 | 給湯温度が
給湯温度が
台所・増設
優先のとき
浴室リモコン
スイッチを
自動湯はり
終了5分前
自動湯はり
終了時 | が60℃以外
60℃のとき
リモコン
少優先のとき
押したとき
音量設定十・中・小
音量設定音声消
音量設定音声消
4 | 増設リモコンから出る電子音 (ピッ) (ピッ)あついお湯が出ます (上がるメロディー)粉湯温度を〇〇でに設定しました (上がるメロディー)粉湯温度を〇〇でに設定しました (下がるメロディー)総湯温度を〇〇でに設定しました (形がるメロディー)総湯温度を〇〇でに設定しました (ピッとからでは、ます) お湯はりをします (ピッピッピッピッと5回) 残りおよそ5分でおふろに入れます *台所リモコンのみ(ピッピッピッと5回) *台所リモコンのみ(ピッピッピッと5回) *台所リモコンのみ(ピピピピッと5回) *台所リモコンのみ(ビピピピッと5回) *台所リモコンのみ(ビピピピッと5回) *台所リモコンのみ(ビがるメロディー)ふる温度を〇〇でに設定しました(下がるメロディー)ふる温度を〇〇でに設定しました(ビッ)音声は大です | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
お湯はりをします
(ピッピッピッと5回)残りおよそ
5分でおふろに入れます
(ピッピッピッと5回)
(音楽)おふろが沸きました | |
| • | 給湯温度
給湯温度
給湯温度
給湯温度
自動 | ▲ (60℃設定) ▼ または▲ 初期設定 ▼を押す | 給湯温度が
台所・増設き
優先のとき
浴室リモコンスイッチを
自動湯はり
終了5分前
自動湯はり
終了時 | が60℃以外
60℃のとき
リモコン
少優先のとき
神したとき
音量設定ま・中・小
音量設定音声消
音量設定音声消
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ | 増設リモコンから出る電子音 (ピッ) (ピッ)あついお湯が出ます (上がるメロディー)約湯温度を〇〇でに設定しました (上がるメロディー)おのいお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました (下がるメロディー)総湯温度を〇〇でに設定しました (下がるメロディー)総湯温度を〇〇でに設定しました (ピッとカーのは、1000円のは、 | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
お湯はりをします
(ピッピッピッと5回)残りおよそ
5分でおふろに入れます
(ピッピッピッと5回)
(音楽)おふろが沸きました | |
| • | 給湯温度
給湯温度
給湯温度
給湯温度
自動 | ▲ (60℃設定) ▼ または▲ (400℃ 数定) ▼ または▲ (400℃ 数定) ▼ または▲ (400℃ 数定) ▼ または▲ (4000 数定) ▼ を押す 初期設定 ▼ を押す でを押す | 給湯温度が
台所・増設き
優先のとき
浴室リモコンスイッチを
自動湯はり
終了5分前
自動湯はり
終了時 | が60℃以外
60℃のとき
リモコン
少優先のとき
・押したとき
音量設定大・中・小
音量設定音声消
音量設定音声消
予 | 増設リモコンから出る電子音 (ピッ) (ピッ) あついお湯が出ます (上がるメロディー)給湯温度を〇〇でに設定しました (上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました (下がるメロディー)結湯温度を〇〇でに設定しました (下がるメロディー)結湯温度を〇〇でに設定しました (ピットのお湯はりをします (ピットのよりをします (ピッピッピッピッと5回) 残りおよそ5分でおふろに入れます *台所リモコンのみ (ピッピッピッピッと5回) *台所リモコンのみ (ピッピッピッと5回) *台所リモコンのみ (ピッピッピッと5回) *台所リモコンのみ (ピッピアピアンと5回) *台所リモコンのみ (ピッピアピアンと5回) *台所リモコンのみ (ピッピアピアンと5回) *台所リモコンのみ (ピッピアピアンと5回) *台所リモコンのみ (ピッピアンと5回) *台所リモコンのみ (ピッピアイー)ふろ温度を〇〇でに設定しました (ピッ)音声は大です (ピッ)音声は標準です (ピッ)音声は小です (ピッ)音声は小です | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
お湯はりをします
(ピッピッピッと5回)残りおよそ
5分でおふろに入れます
(ピッピッピッと5回)
(音楽)おふろが沸きました | |
| • | 給湯温度
給湯温度
給湯温度
自動
ふろ温度 | ▲ (60℃設定) ▼ または▲ (200℃ でである) ▼ または (2000 である) ▼ または (2000 である) ▼ であれる。 (2000 である) ▼ でおれる。 (2000 である) | 給湯温度が
給湯温度が
台所・増設
優先のとき
浴室リモコン
スイッチを
自動湯はり
終了5分前
自動湯はり | が60℃以外
60℃のとき
リモコン
少優先のとき
押したとき
音量設定き声消音量設定・中・小
音量設定音声消
る
・プ
3
2
1 | 増設リモコンから出る電子音 (ピッ) (ピッ)あついお湯が出ます (上がるメロディー)給湯温度を〇〇でに設定しました (上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を6〇でに設定しました (下がるメロディー)総湯温度を〇〇でに設定しました (下がるメロディー)総湯温度を〇〇でに設定しました (ピッ)お湯はりをします (ピッ)お湯はりをします (ピッピッピッピッと5回) 残りおよそ5分でおふろに入れます *台所リモコンのみ (ピッピッピッピッと5回) *台所リモコンのみ (ピッピッピッと5回) *台所リモコンのみ (ピッピッピッと5回) *台所リモコンのみ (ピピピピピッと5回) *台所リモコンのみ (ピピピピピッと5回) *台所リモコンのみ (ピッピッと5回) *台所リモコンのみ (ピッピッと5回) *台所リモコンのみ (ピッピアイー)ふろ温度を〇〇でに設定しました (アがるメロディー)ふろ温度を〇〇でに設定しました (ピッ)音声は標準です (ピッ)音声は標準です (ピッ)音声は小です (ピッ)音声は小です | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
お湯はりをします
(ピッピッピッと5回)残りおよそ
5分でおふろに入れます
(ピッピッピッと5回)
(音楽)おふろが沸きました | |
| • | 給湯温度
給湯温度
給湯温度
自動
ふろ温度 | ▲ (60℃設定) ▼ または▲ (400℃ 数定) ▼ または▲ (400℃ 数定) ▼ または▲ (400℃ 数定) ▼ または▲ (4000 数定) ▼ を押す 初期設定 ▼ を押す でを押す | 給湯温度が
給湯温度が
台所・増設き
優先のとき
浴室リモコン
スイッチを
自動湯はり
終了5分前
自動湯はり | が60℃以外
60℃のとき
リモコン
少優先のとき
神したとき
音量設定ま・中・小
音量設定音声消
音量設定音声消
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ | 増設リモコンから出る電子音 (ピッ) (ピッ) あついお湯が出ます (上がるメロディー)給湯温度を〇〇でに設定しました (上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました (下がるメロディー)結湯温度を〇〇でに設定しました (下がるメロディー)結湯温度を〇〇でに設定しました (ピットのお湯はりをします (ピットのよりをします (ピッピッピッピッと5回) 残りおよそ5分でおふろに入れます *台所リモコンのみ (ピッピッピッピッと5回) *台所リモコンのみ (ピッピッピッと5回) *台所リモコンのみ (ピッピッピッと5回) *台所リモコンのみ (ピッピアピアンと5回) *台所リモコンのみ (ピッピアピアンと5回) *台所リモコンのみ (ピッピアピアンと5回) *台所リモコンのみ (ピッピアピアンと5回) *台所リモコンのみ (ピッピアンと5回) *台所リモコンのみ (ピッピアイー)ふろ温度を〇〇でに設定しました (ピッ)音声は大です (ピッ)音声は標準です (ピッ)音声は小です (ピッ)音声は小です | あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました
お湯はりをします
(ピッピッピッと5回)残りおよそ
5分でおふろに入れます
(ピッピッピッと5回)
(音楽)おふろが沸きました | |

増設リモコンの操作音を消す

▼ ヒント

浴室リモコン、台所リモコンの操作音を消すには、音量スイッチを使用します。

増設リモコンの操作音(各スイッチの操作をしたときの「ピッ」という音)を消す ことができます。増設リモコンで操作してください。



しくみ

運転が「入」「切」のどちらの状態 でも、操作できます。

運転が「入」の場合は、操作音スイッチを押すと「On」または「Off」が表示され、それ以外の表示が消灯します。

1 … 操作音 スイッチを押す。

表示画面に「On」または「OFF」が表示されます。



2 ··· ▼ または ▲ スイッチを押して、「 [] _n 」または 「[] FF」を設定する。

Onに設定:「ピッピピピ」と鳴り、リモコンは消音しません。 OFFに設定:「ピッピッ」と鳴り、リモコンは消音します。

しくみ

操作音スイッチを押さなくても、 そのまま1分間経過すると、自動的 に設定が完了します。

3 … 操作音 スイッチを押す。

設定が完了します。

期の凍結による破損予防について

暖かい地域でお使いのお客様も、必ずお読みください。

● 冬期は暖かい地方でも、機器や配管の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。こうした事故を予防するために、次のような処置をお取りください。

注意

- 外気温が極端に低く(-15℃以下)なったり、そうでなくても風のあるときには、「対策-1」では凍結予防ができなくなります。そのような場合には、「対策-2」「対策-3」を行ってください。
- ●冬期に長期間機器を使用しないときは、必ず「対策ー 3」を行ってください。
- 凍結による故障の場合は、保証期間内でも有償修理となります。

◆◆◆ 対策 - 1 … 凍結予防ヒーターと自動ポンプ運転による方法

この機器には、外気温が下がると自動的に機器内を保温するヒーター(給湯側) と自動ポンプ運転装置(ふろ側)が組み込まれています。


- ① **電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認してください。** 抜けていると作動しませんので注意してください。
- ② **浴槽に水を張っておいてください。** 水位が、循環金具上端から上に5cm以上まであることを確認してください。

外気温が下がると… 自動的に凍結予防ヒーターが作動します。

自動ポンプ運転を開始すると、すべてのリモコンには凍結予防表示が現れ、浴室リモコンにはさらにふろ運転表示が現れます。



台所・増設リモコン



浴室リモコン **ふろ運転表示**

◆◆◆ 対策-2…給湯栓から水を流す方法

給湯栓から水を流すことにより、機器本体だけでなく給水・給湯配管、バルブ類の凍結予防もできます。

ただし、ふろ側は自動ポンプ運転により凍結を予防しますので、「対策-1」は 必ず同時に行ってください。

- ① リモコンの運転スイッチを「切」にします。
- ②ガス栓を閉じます。
- ③ おふろの給湯栓を開け、1 分間に約 400 ミリリットルの水を流しておいてください。
 - ※浴槽に水を流すと、浴槽から水があふれることがあります。



<u></u> 注意

- ●流量(水の出具合)が不安定になることがあります。 念のため、30分ぐらい後にもう一度流量(水の出具合) をご確認ください。
- サーモスタット式やシングルレバー式の混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。

☑ ヒント

サーモスタット式やシングルレバー式の混合水栓の場合は、設定を最高温度の位置にしてください。シャワーヘッドから水を流す場合、シャワーヘッドが浴槽内に落ち込まないような位置で固定してください。

期の凍結による破損予防についていづき

▼ ヒント


配管カバーや据置台を使用してい る場合、あらかじめそれらのフロ ントカバーを取り外しておいてく ださい。

____ P48「配管カバー・据置台の フロントカバーについて」

┷ 対策−3…水抜きによる方法

機器内の水を抜き、凍結を予防する方法です。外気温が極端に低くなる場合は、 この方法で行ってください。また、長期間にわたって機器を使用しないときに も、必ずこの「対策-3」の水抜きを行ってください。

- ●使用後は機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷めてから行って ください。
- ●パイプシャフト設置の場合、パイプシャフト内に水をこぼさないよう、排水 を容器などで受けてください。



◆◆◆ 1…給湯側の水抜き

- ① リモコンの運転スイッチを「切」にします。(電源プラグはまだ抜かないで ください)
- ② ガス栓 1を閉じます。
- ③ 給水元栓 4 を閉じます。
- ④ 給湯栓 5 をすべて(シャワーなどを含む) 開けてください。
- ⑤ 給水水抜き栓 6 ・給湯水抜き栓 7 を開けてください。

◆◆◆ 2…ふろ側の水抜き

- ① ガス栓 1・給水元栓 4 が閉じてあることを確認します。
- ② 浴槽の水を排出してください。(浴槽の排水栓を開けてください)
- ③ 浴室リモコンの運転スイッチを押して(「入」にする)ください。 表示画面が点灯します。
- ④ 浴室リモコンのおいだきスイッチを押して(「入」にする)、浴槽の循環金具 から水(お湯)が出てくることを確認してください。
- ⑤ 排水が止まったら再度おいだきスイッチを押して(「切」にする)おいだき運 転を中止し、もう一度おいだきスイッチを押して(「入」にする)排水運転し、 約1分間そのままにしておいてください。
- ⑥ 排水の確認後、運転スイッチを押して(「切」にする)ください。 排水運転のまま数分間放置すると表示画面に故障表示が点滅する場合があり ますが、異常ではありません。
- ① ふろ往水抜き栓2・ふろ戻水抜き栓3・ポンプ水抜き栓8を開けてくださ
- ⑧ 電源プラグを抜いてください。(分電盤の専用ブレーカーを「切」にしてく ださい)

以上の操作で、機器内の水が排出されますので、次にお使いになるまで給湯栓 は開けたままにしておいてください。

ふろの水抜きを行った後は、浴槽に水を流し込まないでください。

☑ ヒント

手順④について

浴槽が機器より高い位置にある(2 階に浴槽を設置など)場合は、ふろ 往水抜き栓を開けてから、浴室り モコンのおいだきスイッチを押し て(「入」にする)、ふろ往水抜き栓 から水(お湯)が出てくることを確認 してください。

☑ ヒント

配管カバーや据置台を使用してい る場合、すべての水抜き作業が終 了したら、配管カバーや据置台の フロントカバーを元通り確実に固 定してください。取り付けかたに ついては…

】」P48「配管カバー・据置台の フロントカバーについて」

ぬれた手で電源プラグをさわらない



養生 ●電源プラグをコンセントから抜く際は、 ぬれた手で電源プラグをさわらないでく ださい。感電のおそれがあります。



◆◆◆ 水抜きした機器を、次に使うとき

はじめてご使用になる場合や、水抜き後の再使用の場合は機器に通水してください。

※再度使う場合の「通水」は、給湯側から行ってください。

◆◆◆ 1…給湯側への诵水

- ① 給湯栓 5 をすべて(シャワーなどを含む)閉じてください。
- ② 給水水抜き栓 6 ・給湯水抜き栓 7 を閉めてください。
- ③ 給水元栓 4 を全開にしてください。 すべての水抜き栓から水がもれていないか確認してください。
- ④ 給湯栓 5 を開け通水を確認した後、給湯栓 5 を閉じてください。

◆◆◆ 2…ふろ側への通水

- ① ふろ往水抜き栓②・ふろ戻水抜き栓③・ポンプ水抜き栓⑧をすべて閉めてください。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込んでください。 (分電盤の専用ブレーカーを「入」にしてください)
- ③ リモコンの運転スイッチが「切」になっている(表示画面が消灯している)ことを確認した後、ガス栓 1 を全開にしてください。
- ④ リモコンの運転スイッチを押して(「入」にする)ください。表示画面が点灯したら自動スイッチを押すと(「入」にする)自動的に注水されます。 表示画面に燃焼表示が点灯し、浴槽の循環金具からお湯が出ることを確認してください。
- ⑤ もう一度自動スイッチを押す(「切」にする)と、自動湯はりを中止します。
- ◆◆◆ 3…機器への通水が終了したら、運転スイッチを押して(「切」にする)、表示画面が消灯するのを確認してください。


○情報

配管カバー・据置台のフロントカバーについて

- フロントカバーの外しかた
 - ① 化粧ビス2本をゆるめ、フロントカバーより取り外す。
 - ② フロントカバーを上方に持ち上げて、取り外す。

■ フロントカバーの取り付けかた

- ① フロントカバーの下部差込個所を配管カバーや据置台の下部差込個所に差し込む。
- ② 化粧ビス2本を取り付け、しっかりとしめて固定する。
- ※下部差込個所が外れていないことを確認し、化粧ビスをしっかりとしめて、 確実にフロントカバーを固定してください。



☑ ヒント

右図は一例です。実際の配管カバーや据置台は、形状が右図とは異なることがあります。

期間使用しないとき

▼ ヒント

配管カバーや据置台を使用してい る場合は、それらのフロントカバ ーをあらかじめ取り外してくださ い。取り外しかたについては…

P48「配管カバー・据置台の フロントカバーについて」

長期間ご使用にならない場合は、次のことを行っておいてください。

… ガス栓を閉じる。

機器の下方または側方にガス栓があります。



2 給水元栓を閉じる。

機器の下方または側方に給水元栓があります。




3 … 機器の水抜きをする。

□ P47 「対策 - 3 ··· 水抜きによる方法 |



▲ … 電源プラグが抜いてある(分電盤の専用ブレー カーが「切」になっている)ことを確認する。

機器付近の壁. 分電盤



ぬれた手で電源プラグをさわらない

費件 ●電源プラグをコンセントから抜く際は、 ★カナギで電流プライン ぬれた手で電源プラグをさわらないでく ださい。感電のおそれがあります。



点 検のポイントとお手入れ

安全にお使いいただくために、点検とお手入れは定期的に行ってください。機器などのお手入れは機器が冷めてから行ってください。

●●● 日常の点検

◆◆◆ 点検のポイント ─ 機器周辺の状態

- ●機器のまわりおよび排気□・排気筒トップのそばに燃えやすい物はありませんか?
- ●排気口をなにかがふさいでいませんか?詳しくは…
- **□□ P5「引火のおそれのあるものの使用禁止 スプレー缶厳禁」**
- □ P6「可燃物に注意」
- ●配管カバーや据置台を使用している場合、それらのフロントカバーが確実に 固定されていますか?
 - □□ P48「配管カバー・据置台のフロントカバーについて」

◆◆◆ 点検のポイント — 機器の状態

- 機器および配管から水漏れはありませんか?
- ●機器および配管からガスの臭気はありませんか?
- 運転中に機器から異常燃焼の音(点火時や使用時にゴーと音がする)や他の異常音は聞こえませんか?
- 機器の外観に異常は見られませんか?
- ●万一異常を感じたときは…
 - **◯◯** P4「ガス漏れ時の処置」
 - **◯◯ P6「異常時の処置 地震・火災などの緊急のときには」**

定期点検のすすめ(有料)

●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、燃焼部等は年1回程度の定期点検をおすすめします。なお、この器具は給水用具(逆流防止装置)を内蔵しています。給水用具に関しては(社)日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4~6年に1回程度をおすすめします。(有料)

お願い

※定期点検を受ける先が不明の場合や、点検費用などについてはお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にお問い合わせください。

- 万一使用中に異常音がする、排気に不快な臭いが混ざっている、排気が目にしみるなどの異常に気づいたときは…

◆◆◆ 日常のお手入れ

♦♦♦ 機器とリモコンのお手入れ

●機器やリモコンの表面が汚れたときは、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませた布で軽く拭き取ってください。台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。

台所リモコンおよび増設リモコンは防水タイプではありません。浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでください。故障の原因となります。

□ P10「お手入れの際の注意」

₩ ヒント

機器本体には安全に関する注意ラベルが貼ってあります。汚れたり、読めなくなったときはやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際にははがれないようご注意ください。もしはがれたり読めなくなった場合は、新しいラベルにむいては販売店にお問い合わせください。

検のポイントとお手入れいづき)

▼ ヒント

M ヒント

水抜き栓のお手入れは、必ず給水 元栓を閉めてから行ってください。

循環フィルターの形状は、右図と

は異なることがあります。

● 給水水抜き栓先端のストレーナにゴミなどが付 いているとお湯の量が少なくなります。こんな ときは給水元栓を閉めてから給水水抜き栓を外 して、ストレーナに付いているゴミを取り除い てください。特に近くで水道配管工事などがあ ったときはご注意ください。

●機器の給気口が、ほこりやゴミで詰ったまま使 用すると、不完全燃焼などの原因となります。 給気口のほこりやゴミを十分に取り除いてご使用ください。

指または硬貨で 左に回してゆるめる。 給水水抜き栓

◆◆◆ 給湯枠のお手入れ

●給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものは、ときどき内部フィルターを 掃除してください。 詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

♦♦♦ 循環フィルターとフィルターガイドのお手入れ

- ●循環金具の循環フィルターとフィルターガイドは定期的(月2~4回)に掃除
- ①循環フィルターを左に回す。

してください。





② 手前に引いて循環金具本体から取 り外す。



③ 循環フィルター正面と側面の裏表 面をブラシなどで掃除する。

金属などの固いブラシは 使わないでください。



お願い

循環フィルターと フィルターガイドのお手入 れの後は…

- ●循環フィルターは元通り確実に 取り付けてください。フィルタ 一が外れていたり、取り付け方 が不十分な状態で使用すると機 器故障の原因となります。
- ●循環フィルター以外は外さない でください。
- ●これらを守らずに機器が故障し たときの修理は、保証期間内で も有料です。

4) フィルターガイドをブラシなどで 掃除する。

小さな穴にゴミなどが詰まってい たら取り除く。

ゴミなどが詰まっているとお湯の循環 が悪くなり、おいだき不良の原因とな ります。

⑤ ▼マークを合わせてはめる。



⑥ 差し込んで "カチッ" と止まるま で右に回す。





故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことを確認してください。

◆◆◆ お湯の温度について

■ 給湯栓を開いてもお湯が出ない

- ガス栓・給水元栓が全開になっていますか?
- ●断水していませんか?
- 給湯栓は十分に開いていますか?
- ●LP ガスの場合、ガスがなくなっていませんか?
- ◆水抜き栓のストレーナにゴミなどが詰っていませんか?
- 凍結していませんか?
- 運転スイッチが「切」になっていませんか?

■ 給湯栓を開いてもすぐお湯にならない

● 機器から給湯栓まで距離がありますので、お湯が出てくるまで少し時間がかかります。

■ 低温のお湯が出ない

- ガス栓・給水元栓が全開になっていますか?
- 給湯温度の設定は適切ですか?

(MP23)

- ●低温のお湯を少量出そうとすると、お湯の温度が高くなります。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。
- 夏期などの水温が高いときには、設定温度よりあついお湯が出ることがありますが、異常ではありません。

■ 高温のお湯が出ない

- ガス栓・給水元栓が全開になっていますか?
- 給湯温度の設定は適切ですか?

(MP23)

- 冬期など、水温が低いときに高温のお湯を多く出そうとすると、設定した温度(高温)のお湯が出ない場合があります。給湯栓を少し閉めてお湯の量を少なくすれば、設定したお湯の温度になります。
- 混合水栓をご使用の場合、水が回り込んでお湯がぬるくなることがあります。
- 自動運転の湯はり中やたし湯運転中に台所などでお 湯を使うと、リモコンの表示はそのままでふろ設定 温度のお湯が出ます。また、湯はり・たし湯運転終 了後も、一度お湯の使用をやめるまでは、やけど防 止のためふろ設定温度のお湯が出ます。
- 一時止水栓付きの混合水栓を使用している場合や全 自動洗濯機に混合水栓を接続している場合は、使用 後、給湯栓・給水栓を閉めてください。

一時止水栓で止めたままにしたり、全自動洗濯機に接続してある水栓を開けたままにしておくと、他の水栓(洗面所や台所)でお湯を使うとき、水が給湯側に流れ込み、使用する水栓側がお湯にならなかったり、ぬるくなることがあります。

■ 給湯栓を絞ると水になった

- この機器は通水量が毎分2リットル以下になったと きには消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量 を多くすれば、お湯が出ます。
- 給水温度が高いときは、通水量が毎分2リットルを 超えている場合でも消火することがあります。これ は、あついお湯が出るのを防ぐためで、異常ではあ りません。

■ 給湯温度の調節ができない

◆台所リモコン・浴室リモコンの両方がある場合、操作しているリモコンの優先表示は点灯していますか?(□P25)

■ 自動運転をしても浴槽のお湯が設定した温度にならない

- ●お湯はり中にふろ設定温度を低く設定しなおした場合、実際の沸き上がりの温度は設定温度より高くなることがあります。
- ふろ設定温度は適切ですか?

(MP33)

■ ゆらぎのシャワーができない ゆらぎのシャワーのお湯がゆらぎながら出ない

- 夏期などは、給水温が高くなりゆらぎのシャワーの 効果が得られないため、機器が自動的にゆらぎのシャワー運転を停止させます。
- ●配管が長い場合や湯量が少ない場合、サーモスタット式混合水栓で設定温度を最高にしていない場合などは、ゆらぎが体感できないことがあります。

■ 湯温が変動して安定しない

- ゆらぎのシャワーになっていませんか?
- ●運転スイッチを「切」にしてスムーズに通水することを確かめた後に給湯栓を閉め、約20秒後に再度操作してください。それでも異常のあるときは故障ですので、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。

■ たし湯運転中に燃焼ランプが点灯しない (浴槽に水がはられる)

給水温度が高いときや、給水圧が低いなどにより湯はり時の湯量(お湯の出具合)が少ないときには、水を加熱しないで浴槽に注ぐことあります。これは、ふろ設定温度よりも高い温度での注湯を避けるためで異常ではありません。

◆◆◆ 自動湯はりについて

■ 湯はりの量が設定した湯量にならない

- 浴槽の循環金具のフィルターにゴミや髪の毛が詰まっていませんか? (△P51)
- 湯はり量の設定は適切ですか?リモコンの水位表示 はめやすであり、実際の水位とは異なります。

(MP31)

故障かな?と思ったら(つづき)

- おふろの排水栓はしっかりと閉めてありますか?
- 浴槽によっては多い湯量に設定するとお湯があふれることがあります。
- おふろの自動運転が完了しないうちに自動スイッチ を何度も「切」にしたり「入」にしたりするのを繰 り返すと、お湯があふれることがあります。
- ●残り湯が循環金具より下にある状態で自動運転をすると、その分だけ湯はり量が増えます。
- 残り湯が循環金具より上にある状態で自動運転する と、水位が多少ばらつきます。
- ●自動運転で湯はりが完了した後で、自動スイッチを 何度も「切」にしたり「入」にしたりすると、お湯 があふれることがあります。 (△P27)

■ 自動運転の湯はり完了まで通常より時間がかかる

● おふろの自動運転中にお湯を使った場合、お湯はりに使うお湯の一部を給湯で使うため、お湯はりに時間がかかります。

■ 自動運転を始めると、にごったお湯が出る

● おいだき配管内に残り湯があった場合には、次の自動運転を始めた直後、配管内の残り湯が少し混入します。特に入浴剤をご使用の場合、にごりが目立つことがあります。

■ おいだきができない おいだき中に消火した

- 浴槽の循環金具上部より5cm以上お湯または、水が 入っていますか?
- ●断水していませんか?断水するとおいだきもできなくなります。

■ 浴槽の循環金具からお湯が出たり止まったりする

●自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するため にポンプが動き、しばらくは循環金具からお湯が出 たり止まったりします。

■ おふろを沸かすのに時間がかかる

● 浴槽に残り湯がある状態で自動運転やおいだき運転 を行うと、浴槽が空のときと比べておふろを沸かす のに時間がかかる場合があります。給湯能力よりも おいだき能力の方が低いためであり、異常ではあり ません。(浴槽の湯温が低いほど時間がかかります)

■ 浴槽の循環金具から「ボコ・ボコ」と空気の出る音が することがある

● おいだき配管などにたまった空気が出る音で、異常ではありません。

■ おいだき運転の途中でポンプが停止し、燃焼表示が点 灯する

● おいだき運転開始時にふろ水流スイッチが入らない場合、ポンプへの呼び水のため約6リットルのお湯をはるためです。浴槽にお湯(水)がない場合やおいだき配管に空気が溜っていた場合に起こります。

■ 運転終了後もしばらくポンプが回る

● 運転終了後、浴槽のお湯のかくはんのためポンプが しばらく回ります。

■ 保温中ときどきポンプが回る

●浴槽のお湯の温度を検知するためときどき回ります。

■ 湯はり中に燃焼ランプが点灯しない (浴槽に水がはられる)

● 給水温度が高いときや、給水圧が低いなどにより湯はり時の湯量(お湯の出具合)が少ないときには、水を加熱しないで浴槽にはった後、おいだきをしてふろ設定温度まで沸かし上げることがあります。これは、ふろ設定温度よりも高い温度のお湯を浴槽にはるのをさけるためで、異常ではありません。

◆ 給湯について

■ お湯が出ない

- ガス栓が全開になっていますか?
- ●給水元栓が全開になっていますか?
- ●断水していませんか?
- ●給湯栓が十分開いていますか?
- ●LP ガスの場合、ガスがなくなっていませんか?

■ お湯も水も出ない

- 給水元栓が全開になっていますか?
- ●断水していませんか?

■ 給湯栓から出るお湯の量が変化する

- ●お湯を使用中、他の場所でお湯を使用すると、お湯の量が減る場合があり、水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったりお湯が出なくなる場合もありますが、しばらくすると安定します。
- 給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定 するなど、出湯量が変化するものがあります。

■ 給湯栓を急に閉じるとゴツンという音がする

● 水圧が高い地域で、水が急に止まるために発生する 音です。ゆっくり操作してください。

◆◆◆ リモコンについて

■ 運転ランプが点灯しない

- ●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか? (□P20)
- 停電していませんか?
- ●一度、分電盤の専用スイッチを「切」にしてから再度「入」にするか、電源プラグをコンセントから抜いて再び差し込んでから、再度操作してください。

■ リモコンの時刻表示が^{AM} -:-- になっている (台所リモコン設置時のみ)

● 停電後、再通電すると表示画面の時刻が「AM -:--」 になります。再度設定をしなおしてください。

(MP21)

■ 停電または電源プラグを抜いた後、給湯温度が変わってしまう

● 停電または電源プラグを抜いた後、再通電すると給 湯設定温度がお買い上げ時の設定に変わる場合があ りますので設定しなおしてください。

■ リモコンの画面表示がいつの間にか消えている

セーブモードが「□n」になっている場合、機器を使用してから約25分たつと画面表示が消えます。お湯を使用するか、いずれかのスイッチを押すとリモコンの画面表示が点灯します。
 □P42

■ スイッチを押してもそのスイッチの動作をしない

● 節電機能(セーブモード)がはたらいて、リモコンの 画面表示が消えているときに▼/▲スイッチ・運転 スイッチを押すと、表示画面が消灯する前の状態に 戻ります。再度スイッチを押すと、そのスイッチの 動作をします。 (△P42)

※運転スイッチの「入」・「切」は、運転ランプ(黄緑) の点灯・消灯で確認してください。

■ 故障表示が点滅する

●「**『 暑**』」が点滅している場合は排水栓の閉じ忘れが考えられます。排水栓を閉じてから再度自動運転を行ってください。

「長子」が点滅している場合は、排水栓の閉じ忘れや浴槽内の湯量の不足が考えられます。排水栓を閉じ、浴槽に十分にお湯(水)を張ってから、再度おいだき運転を行ってください。

●運転スイッチを「切」にし、約3秒後、もう一度 「入」にしてください。それでも点滅するときは故障 ですので、お買い上げの販売店または当社の支社・ 支店・営業所・出張所へご連絡ください。

(MP55)

◆◆◆ その他

■ 使用中に失火した

- ガス栓・給水元栓が全開になっていますか?
- ●断水していませんか?
- 給湯栓は十分に開いていますか?
- ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断していませんか?
- ●LP ガスの場合、ガスがなくなっていませんか?

■ お湯が白く濁って見える

● これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大 気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって 出てくる現象です。ビール・サイダーなどの泡と似 た現象であり汚濁とはちがって全く無害なものです。

■ 排気口・排気筒トップから白い湯気が出る

● 冬に吐く息が白く見えるように、燃焼排ガス中の水 蒸気が小さな水滴に変わり、白い湯気に見えますが、 故障ではありません。

■ 出湯停止後しばらくの間ファンの回転音がする

● 再使用時の点火をより早くするため、出湯停止後も しばらく回転しています。

■ 水が青く見える 浴槽や洗面台が青く変色した

●水中に含まれるわずかな銅イオンが水中に溶け出して青色の化合物が生成され、水が青く見えたり、浴槽や洗面台が青く変色することがありますが健康上問題ありません。浴槽や洗面台はこまめに掃除することにより、変色しにくくなります。

■ ポンプの回転音がする

- ◆おいだき終了後、お湯をまぜるためにポンプがしば らく回ることがあります。
- ●予約運転をする場合、予約完了時刻の約30分前に、 残り湯をチェックするためのポンプ運転をします。
- 気温が下がると、凍結予防のため、ポンプで浴槽の 水を循環させます。

■ おいだきの開始時や停止時などに「キュッ」という音がする

● 自動運転やおいだき運転、また凍結予防運転などでポンプが回り始めるときと止まるときに「キュッ」という音がすることがありますが、異常ではありません。

■ 給湯・シャワーを使用すると、循環金具からお湯が出る

機器内の水が膨張して出てくるためか、過圧防止安全装置のはたらきによるもので、異常ではありません。

お湯を使うと、機器内にたまっている水が熱で膨張して浴槽内に押し出されることがあります。また、 給湯栓を閉じたときに機器内に高い圧力が生じることがあり、このとき機器を保護するため過圧防止安全装置がはたらいて機器内にたまっている水を押し流し、浴槽内に水が流れ出ることがあります。

■ 浴槽に残り湯があるときにお湯を使うと、機器からカチッ、カチッという音がする

● お湯を使うと機器内にたまっている水があたためられ、部分的に気泡ができたり消えたりして音がすることがあります。機器の異常ではありません。

障かな?と思ったら(つづき)

◆◆◆ 故障表示が現れたら…

機器が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅します。

トレくみ

故障表示の点滅と一緒に、運転ラ ンプ(黄緑)も点滅します。





台所・増設リモコン

| 032 | 151 | 321 | 502 | 8 32 | |
|------|------|-----|-----|------|-----|
| 100 | 162 | 322 | 520 | 551 | |
| 1 10 | 190 | | 562 | 881 | |
| 120 | 252 | | 8 | | 990 |
| 140 | 3 12 | | | | |

◆◆◆ 故障表示が現れた際の再確認のお願い


次の操作をしてください。

① ガス栓と給水元栓が十分開けてある

かを確認してください。



② お湯を使っている場所では、給湯栓 を閉じます。



③ リモコンの運転スイッチを「切」に し、再び「入」にしてください。



④ この取扱説明書の各項目をご確認の上、再び使用してみてください。 故障表示のうち、032・161・632が点滅した場合は、次の項目「◆◆◆故 障表示が032 · 161 · 632 の場合」を参照の上、再度使用してみてくださ い。

◆◆◆ 故障表示が032・161・632の場合

●再度使用する際には、下記の点に注意してください。

| 故障表示 原因 | | 処 置 |
|---------|------------------------------------|---|
| 032 | 排水栓をしないで、自
動運転をした。
断水していた。 | 断水していないか確認し、浴槽の排水 栓を閉じてから自動運転をしてください。 |
| 151 | 給湯中にお湯の温度が
設定温度よりも上がり
すぎたため。 | 給湯栓を開いて流量を多くして、お湯
を出してみてください。 |
| | おいだき運転時に、浴槽のお湯(水)が足りなかった。 | 浴槽の排水栓を閉じ、浴槽の水位が、
循環金具上端から 5 cm 以上高くなる
ようにお湯(水)を張ってから、おいだ
きしてください。 |
| 6 32 | おいだき運転時に、浴槽の排水栓が抜けていた。 | 20 (\/\cou |
| | 循環金具のフィルター
詰まりなど。 | 循環金具のフィルターを掃除し、正しく取り付けた上で、おいだきをしてください。 |

◆◆◆ 再使用しても、故障表示が点滅する場合は…

機器本体の故障が考えられます。お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所に修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。

故障表示100が点滅しているときは、お湯を使うことはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態です。これらの表示に気が付いたらすぐにお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。

※リモコンの故障などの場合は、表示画面が点灯しなくなりますが、お湯を使うことはできるようになっています。ただしこの場合、高い温度(約45℃)のお湯が出ますので、使用には十分ご注意ください。

▶♦ アフターサービス(点検・修理など)を依頼される前に

- ●まずP52~56の「故障かな?と思ったら」をご確認ください。確認のうえそれでも 不具合がある、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓、 給水元栓を閉め、電源プラグを抜いて(分電盤の専用ブレーカーを「切」にして)から、 お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。
 - 1 製品名・ガスの種類
- 2 品名(銘板表示のもの)
- 3 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- ご住所・お名前・電話番号・道順
- 5 訪問ご希望日

◆◆◆ 転居または機器を移設される場合

- ガスには都市ガス数種類およびLP ガスの区分があります。
- ガスの種類(ガスグループ)が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整 が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事 業者にご相談ください。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。
- 増改築などのため機器を移設される場合、工事や調整は専門の資格・技術が必要とな りますので、必ずお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にこ 連絡ください。
- ●設置場所の選定にあたっては運転音や振動が大きく伝わらないよう場所をお選びくだ さい。また、機器本体の排気口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所を選ぶなど、ご配慮ください。 ●転居・移設にともなう調整や改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

₩₩ 保証について

- 裏表紙が保証書になっています。
- 必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、 大切に保管してください。
- 当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期 間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。(詳細は保証書を ご覧ください)
- ●保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、 ご希望により有料で修理いたします。
- ●保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので 大切に保管してください。
- 東結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。
- ●自然災害(虫や小動物・雑草などの侵入など)による故障は、保証期間内でも有償修 理となりますのでご承知おきください。

◆◆◆ 補修用性能部品の保有期間について

- ●この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。 BL認定品には、機器の前面に下のうちいずれかの表示があります。
- ●性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。





❤❤️ アフターサービスなどの連絡先

- ◆お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。
- ●別添の「連絡先一覧表」を参照してください。

◆◆◆ お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人 情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がござい ますのでご了承ください。
- ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に依託する場合、法令に基づく義務 の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、 当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

仕 様

★★★ RUF-VK2400シリーズ

仕様表

| 工化 | 200 | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 分類 | | | ガスふろ給湯器 | |
| 品名 | | RUF-VK2400SAW(A) | RUF-VK2400SAT(A) | RUF-VK2400SABOX(A) |
| 型式 |
名 | RUF-VK2400SAW(A) | RUF-VK2400SAT(A) | RUF-VK2400SABOX(A) |
| 設置 | 方式 | 屋外壁掛設置またはパイプシャフト設置 | 屋外壁掛設置またはパイプシャフト(扉内)設置 | E 4 辟织 1 乳栗 |
| | | PSアルコーブ設置 | 前方排気型 | 屋外壁組込設置 |
| 外形 | | | 高さ600×幅350×奥行200 (mm) | |
| 製品 | | | 22.5kg | |
| 接続 | ガス | 12A | 13Aは20A(R3/4)、LPGは15A(R | .1/2) |
| 続 | 給水・給湯 | | 20A(R3/4) | |
| | ふろ | | 15A(G1/2B) | |
| 給湯 | | | 24号~2.5号 | |
| | 作動水圧 | | 10kPa(自動運転時39kPa) | |
| | 作動水量 | | 2.7L/min※※ | |
| 希望 | | | 100kPa~600kPa | |
| | 電源 | | AC100V(50-60Hz) | |
| 電 | 消費電力 ※ | | 115W | |
| 氖 | (50-60Hz) | | 凍結予防ヒータ作動時125W | |
| 電気関係 | 待機時消費電力 | | 2.0W | |
| 177 | (50-60Hz) | | | |
| | 点火方式 | | [続放電点火方式(ダイレクト方式) | |
| 制御 | | | ガス比例制御 | |
| | 水 | | 水量比例制御 | |
| | コード長さ | | 2m | |
| 安全 | 装置 | | 全装置・空だき防止装置・停電時程 | |
| | | 漏電安全装置・過電流防止 | 装置・過圧防止安全装置・ファン回 | 転検出装置・沸騰防止装置 |

- ※給湯能力、消費電力はガス種により多少異なります。
- ※※給水温度が高いときには、最低作動水量が2.7L/minよりも多くなることがあります。

能力表

| 使用ガス | 1時間当2 | たりのガス消費量 kV | 出湯能力 (L/min) | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| (使用ガスグループ) | 同時使用時 | 給湯 | ふろ | 水温+25℃上昇 | 水温+40℃上昇 |
| 13A | 51.2(44,000) | 51.2(44,000) | 13.0(11,200) | 24.0 | 15.0 |
| 12A | 47.7(41,000) | 47.7(41,000) | 12.1(10,400) | 22.3 | 13.9 |
| LPG | 51.2(3.66kg/h) | 51.2(3.66kg/h) | 13.7(0.98kg/h) | 24.0 | 15.0 |

- ガスは JIS に規定する標準ガス・標準圧力のときの表示です。
- ●出湯能力は水温・水圧により多少異なります。
- ●本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。



仕様(つづき)

★★ RUF-VK2010シリーズ・RUF-VK2000シリーズ

什様表

| 1上作来 3交 | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|
| 分類名称 | | | ガスふろ給湯器 | | |
| 品名 | RUF-VK2010SAW(A) | RUF-VK2010SAT(A) | RUF-VK2010SABOX(A) | RUF-VK2010SAT-L(A) | RUF-VK2010SAB-L(A) |
| | RUF-VK2000SAW(A) | RUF-VK2000SAT(A) | RUF-VK2000SABOX(A) | RUF-VK2000SAT-L(A) | RUF-VK2000SAB-L(A) |
| 型式名 | RUF-VK2000SAW(A) | RUF-VK2000SAT(A) | RUF-VK2000SABOX(A) | RUF-VK2000SAT-L(A) | RUF-VK2000SAB-L(A) |
| 設置方式 | 屋外壁掛設置または | 屋外壁掛設置または | | 屋外壁掛設置または | \(\alpha\) - 1 \(\begin{array}{c} \alpha\) = 1 \(array |
| | パイプシャフト設置 | パイプシャフト(扉内)設置 | 屋外壁組込設置 | パイプシャフト(扉内)設置 | パイプシャフト(扉内)設置 |
| | PSアルコーブ設置 | 前方排気型 | | 前方排気延長型 | 後方排気延長型 |
| 外形寸法 | | 高さ60 | 00×幅350×奥行200 | O (mm) | |
| 製品質量 | | | 22.5kg | | |
| 接
続
総水・給湯 | | 12A · 13A(a | t20A(R3/4), LPG(a | ±15A(R1/2) | |
| 続に給水・給湯 | V | く2000シリーズは20 | A(R3/4), VK2010: | シリーズは15A(R1/2 | 2) |
| 751 5 | | | 15A(G1/2B) | | |
| 給湯能力 ※ | | | 20号~2.5号 | | |
| 最低作動水圧 | | 10k | kPa(自動運転時39kl | Pa) | |
| 最低作動水量 | | | 2.7L/min※※ | | |
| 希望水圧 | | | 100kPa~600kPa | | |
| 電源 | | | AC100V(50-60Hz) | | |
| 電 消費電力 ※ | | | 115W | | |
| 点 (50-60Hz) | | | 予防ヒータ作動時12 | 25W | |
| 電 消費電力 ※
気 (50-60Hz)
関 待機時消費電力
係 (50-60Hz) | | | 2.0W | | |
| (50-60HZ) | | | | | |
| 点火方式 | | 連続放電 | 点火方式(ダイレク | ト方式) | |
| 制御装置 ガス | | | ガス比例制御 | | |
| 水 | | | 水量比例制御 | | |
| 電源コード長さ | | | 2m | | |
| 安全装置 | | | ・空だき防止装置・ | | |
| | 漏電安全装置 | · 過電流防止装置 · i | 월圧防止安全装置・フ | 7ァン回転検出装置・ | 沸騰防止装置 |

※給湯能力、消費電力はガス種により多少異なります。

※※給水温度が高いときには、最低作動水量が2.7L/minよりも多くなることがあります。

能力表 型式名RUF-VK2000SAW(A), RUF-VK2000SAT(A), RUF-VK2000SABOX(A)

| 使用ガス | 1時間当7 | たりのガス消費量 kW | 出湯能力 (L/min) | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| (使用ガスグループ) | 同時使用時 | 給湯 | ふろ | 水温+25℃上昇 | 水温+40℃上昇 |
| 13A | 51.2(44,000) | 43.6(37,500) | 13.0(11,200) | 20.0 | 12.5 |
| 12A | 47.7(41,000) | 40.6(34,900) | 12.1(10,400) | 18.0 | 11.7 |
| LPG | 51.2(3.66kg/h) | 43.6(3.11kg/h) | 13.7(0.98kg/h) | 20.0 | 12.5 |

能力表 型式名RUF-VK2000SAT-L(A), RUF-VK2000SAB-L(A)

| 使用ガス | 1時間当7 | たりのガス消費量 kW | 出湯能力 (L/min) | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| (使用ガスグループ) | 同時使用時 | 給湯 | ふろ | 水温+25℃上昇 | 水温+40℃上昇 |
| 13A | 43.6(37,500) | 43.6(37,500) | 13.0(11,200) | 20.0 | 12.5 |
| 12A | 40.6(34,900) | 40.6(34,900) | 12.1(10,400) | 18.0 | 11.7 |
| LPG | 43.6(3.11kg/h) | 43.6(3.11kg/h) | 13.7(0.98kg/h) | 20.0 | 12.5 |

- ガスは JIS に規定する標準ガス・標準圧力のときの表示です。
- ●出湯能力は水温・水圧により多少異なります。
- ●本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

◆◆◆ RUF-VK1610シリーズ・RUF-VK1600シリーズ

仕様表

| 分類 | | | ガスふろ給湯器 | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 品名 | | RUF-VK1610SAW(A) | RUF-VK1610SAT(A) | RUF-VK1610SABOX(A) | | | | | |
| | | RUF-VK1600SAW(A) | RUF-VK1600SAT(A) | RUF-VK1600SABOX(A) | | | | | |
| 型式 | 名 | RUF-VK1600SAW(A) | RUF-VK1600SAT(A) | RUF-VK1600SABOX(A) | | | | | |
| 設置 | 方式 | 屋外壁掛設置またはパイプシャフト設置 | 屋外壁掛設置またはパイプシャフト(扉内)設置 | 屋外壁組込設置 | | | | | |
| | | PSアルコーブ設置 | 前方排気型 | 全外空相 <u>之</u> 故自 | | | | | |
| 外形 | | | 高さ600×幅350×奥行200 (mm) | | | | | | |
| 製品 | | | 22.5kg | | | | | | |
| 接続口 | ガス | | 15A(R1/2) | | | | | | |
| 続 | 給水・給湯 | VK1600シリー | ズは20A(R3/4)、VK1610シリース | だは15A(R1/2) | | | | | |
| | ふろ | | 15A(G1/2B) | | | | | | |
| 給湯 | 能力 ※ | | 16号~2.5号 | | | | | | |
| 最低 | 作動水圧 | | 10kPa(自動運転時39kPa) | | | | | | |
| | 作動水量 | | 2.7L/min※※ | | | | | | |
| 希望 | 水圧 | | 100kPa~600kPa | | | | | | |
| | 電源 | | AC100V(50-60Hz) | | | | | | |
| 電 | 消費電力 ※ | | 100W | | | | | | |
| 氖 | (50-60Hz) | | 凍結予防ヒータ作動時125W | | | | | | |
| 電気関係 | 待機時消費電力 | | 2.0W | | | | | | |
| ITT. | (50-60Hz) | | | | | | | | |
| | 点火方式 | | [続放電点火方式(ダイレクト方式) | | | | | | |
| 制御 | | | ガス比例制御 | | | | | | |
| | 水 | | 水量比例制御 | | | | | | |
| | コード長さ | | 2m | | | | | | |
| 安全 | 装置 | | 全装置・空だき防止装置・停電時 | | | | | | |
| | | 漏電安全装置・過電流防止 | <u>装置・過圧防止安全装置・ファンロ</u> | 転検出装置・沸騰防止装置 | | | | | |

※給湯能力、消費電力はガス種により多少異なります。

※※給水温度が高いときには、最低作動水量が2.7L/minよりも多くなることがあります。

能力表

| 使用ガス | 1時間当7 | とりのガス消費量 kW | 出湯能力 (L/min) | | |
|------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| (使用ガスグループ) | 同時使用時 | 給湯 | ふろ | 水温+25℃上昇 | 水温+40℃上昇 |
| 13A | 45.4(.39,000) | 9,000) 34.9(30,000) 13.0(11,200) | | 16.0 | 10.0 |
| 12A | 42.2(36,300) | 32.6(28,000) | 12.1(10,400) | 15.0 | 9.4 |
| LPG | 45.4(3.24kg/h) | 34.9(2.49kg/h) | 13.7(0.98kg/h) | 16.0 | 10.0 |

- ガスは JIS に規定する標準ガス・標準圧力のときの表示です。
- ●出湯能力は水温・水圧により多少異なります。
- ●本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

用語集

あ

おいだき (おいだき)

浴槽に張ってあるお湯を循環金具から機器本体内に取り入れ、機器本体の中で加熱し、再度浴槽に戻すことで浴槽のお湯をあつくしていくこと。

か

給湯温度 (きゅうとうおんど)

機器から供給するお湯の温度。

給湯栓(きゅうとうせん)

給湯配管先の水栓、およびその水栓のお湯の出し・止め・湯量調節をするハンドル(つまみ)の両方を指します。

給湯配管(きゅうとうはいかん)

浴室や台所、洗面所などの水栓に、機器本体の給湯接続口より配管すること でお湯を供給すること。またはその配管を指します。

混合水栓(こんごうすいせん)

機器本体で作られるお湯と水を混ぜることでお湯の温度を調節できる水栓。 2バルブ式、シングルレバー式、サーモスタット式があります。



7

シャワー栓(しゃわーせん)

給湯配管先の水栓の、シャワーの出し・止め・湯量調節をするハンドル (つまみ) を指します。

自動湯はり(じどうゆはり)

機器が自動運転で設定量の湯を湯はりし、設定温度に沸かすことを指します。

循環金具(じゅんかんかなぐ)

浴槽の側面に取り付けられています。自動運転で湯はりをする際には、ここから浴槽に注湯されます。

は

ふろ温度(ふろおんど)

自動運転でおふろを沸かすときの設定温度。 ※給湯温度とふろ温度は別々に設定できます。

ふろ湯量(ふろゆりょう)

自動運転でおふろを沸かすときの設定湯量。

せ

湯はり(ゆはり)

本書では、機器が循環金具からお湯を出し、浴槽にお湯をためることを指します。

湯量(ゆりょう)

給湯での湯量 —— この説明書では、給湯配管先の水栓から出されるお湯の流量(出具合)を指します。

自動運転での湯量 ―― ふろ湯量と同じ意味です。



本保証書は下記機器に適用されます

自動湯はりタイプ

RUF-VK2400SAW(A), RUF-VK2400SAT(A), RUF-VK2400SABOX(A) RUF-VK2010SAW(A), RUF-VK2010SAT(A), RUF-VK2010SAT-L(A) RUF-VK2010SAB-L(A), RUF-VK2010SABOX(A)

RUF-VK2000SAW(A), RUF-VK2000SAT(A), RUF-VK2000SAT-L(A) RUF-VK2000SAB-L(A), RUF-VK2000SABOX(A)

RUF-VK1610SAW(A), RUF-VK1610SAT(A), RUF-VK1610SABOX(A) RUF-VK1600SAW(A), RUF-VK1600SAT(A), RUF-VK1600SABOX(A)

リンナイ ガスふろ給湯器 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。本保証書の適用型式名は裏面(62ページ)に記載してあります。

記

- 1.保証期間は、お買い上げの日から2年間(熱交換器は3年間)とし、機器本体とリモコンを対象とします。 保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。
- 2.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 3.ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、別添の「連絡先」一覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。
- 4.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5.保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および指傷。
 - (D) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、水害、地震、落雷 その他の天災地変、公害 や異常電圧による故障および損傷。
 - (二) 一般家庭以外 (例えば、業務用の長時間使用、車両、 船舶への搭載) に使用された場合の故障および損傷。 (本本書の掲示がない場合)

- (^) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるしは字句が書き替えられた場合。
- (ト) 指定すの燃料、使用電源(電圧)の使用による故障および損傷。
- (チ) 温泉水、井戸水、地下水を給水したことに起因する 不具合。
- (リ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場合。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
- ₹証書は た期間 する 料修理をお です。従って って保証書を (保証責任者) およて して(限するも 外の事業者に るお客 ま律上の権利 のではありま 過後の 保証期 について たは別添の「連 ご不明の場合 お買い上 のリンナイ支社・支 絡先」一覧 ご覧の上 ざさい。 店・営業所 長所に
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは57ペーシをご覧くたさい。

お買い上げ日および販売店名

| お | ご芳名 | | | | | | 販 | 店名 | | |
|-----|-------|---|----|---|---|---|---------|-----|---|-----|
| 客様 | ご住所 | | | | | | 売 | 住所 | | 扱者印 |
| 11末 | | | | | | | ۱ ـــ ۱ | | | |
| | お買い上げ | B | 平成 | 年 | 月 | В | 店 | 電話番 | 号 | |

修理記録

この機器の修理記録は、フロントカバー裏面に収納の故障診断シートに記録します。

お客様へ

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。



連絡先

本 社 **2**052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 関東支社 **2**03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1 - 6 - 6 東京支店 **2**03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1 - 6 - 6 北関東支店 **2**048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396- 北関東支店 **2**043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1 南関東支店 **2**045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号東北支社 **2**022(238)8315 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目5-5

札幌支店 ☎011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目新潟支店☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74中部支社☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26 関西支社☎06(6786)3601 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号広島支店☎082(277)5131 〒733-0833 広島市西区南土センター4丁目2-1高松支店☎082(87821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号九州支社☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号



